

Katla tüübid. Aurukatlad

Aurukatlad on mitmesuguse ehitise ja konstruktsioonidega. Neil kõigil on ^{ühine} eesmärk ülesanne: -
kütmine põlemise kütajatel tekkinud saagias
ülekanne veele, ^{et} selle kütajatel tekiks aur,
mille surve on suurem kui atmosfääri
surve. - alusestatult Kattlatüüpidest mis koos-
nevad järgmistest osadest.

1. **küttele**, mis kütab tulekütte ühes
kütakarliga ja suutega (Tänapäeval)
gaaside tarvis,

2. **veeruuri**, mis enam-vähem täielikult toimib
majenduspõranda ja sisalobal auru tek-
kimiseks. Tarvlikku vett ja

3. **auruuri**, auru kogumiseks, missugune auru
on kiiti konstruktsioonidele etteantud jätku-
na veeruuri.

Veeruuri põranda, mis väljapoole rasku
puutuvad tule ja saagide gaasidega, nimet.
majenduspõranda.

5. **hoiuse** kude, mis üle kantakse tulelt
kattale, vähendab majenduspõranda. Selle-
pärast peab saajenduspõranda olema väi-

malikult suur. Et saada ^{saadakse} suur-
 chupenda, ehitatakse katted tulekorp-
 de ja tuletorudega järgmiselt:

Katted liigitakse ^{to} **huruks** katted

1. **tuletorudega katted**, milles tulekorp-
 sid läbistavad katla veeuumi asetatud
 torud (tuletorud) ja

2. **veetorudega katted**, milles tulekorp-
 sid määduvad veetorudest ja milles
 põlemus on ssa veeuumist (vt. 1/).

Tuletorudega katted on suuruselt jaolt
 silindriliseküülised ja kasutakse horison-
 taalselt kui ka vertikaalselt.

Ühest otsast rõetav katel tagavikariga ehk
 kaurik merukatel (vt p. 2) omab ühe
^{võr} ~~üks~~ mõni tulekorp, igaks paigutatud
 oma leektorusse mis ulatub katla
 välise torulauast kuni tulekorp-
 lauani. Lektoru lases otsas on tule-
 korp millest juhitakse suitsugaasid
 tuletorude kaudu katla ühest, sellest
 nimetus - tagavikariga suitsutorude-
ga katel.

3. Karpkattel

on aurumosina liivtaja James Välti
aegne madalasuruga eatel.

4. Lokomotiivkattel

Selle katla omapärane eiju on tingitud
neljakandilise tulekalde suurusest. See
mahutab mõlemad tuleksa koos all-
olevale restrooja ja üleväl põlemisruumi
misseguine on tihti asaliselt eraldatud
tulekalde alumisest osast mis on paaki-
latud vaheseinaga (st. p. 3.). Vahesein
on tihtud täiesti tühjalt. Restroo alla
on juurdelhitatud kuhakarv.

Tulekalde küljed ja lae on rüüdatud ja
molekule välistore rüüdati külgedel
ja laega.

Torukompleks välgub rüütkalole tagu-
misest osast ja jätab suitsugaasid tah-
makarpi, vältajapool katla tagasina.

Torukompleksi kere on silindrisujuline
ja li vaba alltoetu rüüstamist. Katla
otsad on rüüstatud nurkpaadidega. Ri-
kad rüüstused karkistatid katlasse
rühkpaadide.

lokomotivkottlas võib eürestis auru tõsta ⁴
 Verruun on väike, aga restpõrand proportsio-
 naalselt suur. Sellelõhku võib eürestis üles
 paigutada ja ^{tugeva} auru liikumist alal-
 hoida. Kuna

Et (tsirkulatsioon on hea ja et satel on
 elituselt elastne võib kaunis suuri tem-
 peratuuri muutusi et tulla, ilma et
 liikumist liigiks.

Väikese vahuruumide tõttu kottlas on sat-
 laxivi rõvaldamine sellest raske.

5. Laeva abikatel (donkey catel.)

Kaubalaevadel, millel on kolm satel
 üles seatud, on veel lisaks üks väiksem
 abikatel, et need suuri satlaid laeva
 sadamas seisv ajal rohkem tarvis hoida
 auru all, kus arvu tarvitakse ainult
 abimasinade ja eksküttes, sellers on
 et nähtud abikatlad.

Suuremad abikatlad on nagu hari-
 likud väiksemad silindrikatlad ühe
 või kahe lektoruga (vt. j. 4) Harilikult
 ei ole need katlad üles seatud kätte-

ruumi, need asuvad vahetseksidel korstna läheduses. Väiksemad ahikattlad on seisvad silindrikattlad, need võtavad vähe ruumi enda alla.

6. *Cochraanikattla* (vt. j. 5)

Tulepessa on ehitatud kuppitaoliselt ning mis ühtlasi moodustab ka katla otsa. Kuppel on avaus, mis ulatub silindrist lähi ja mille kaudu köetakse, ning tagumises esas ^{on} ~~on~~ tühine avaus, mis ühineb tulekarbiaga. Selle tagaüles on püra-
tud tulekinda ^{stelt} kividest müüningo.

Tulekarbid lähivad tuletemel horisontaalselt kuni puutulekarbini ja edasi kord nasse.

II *Puurikattla omadused*

~~Uks~~ Hea puurikatil peab vastama järgmistele omadustele. Katil peab olema
1. (Kütamiskindel, s.t katil peab olema suuteline kütama ilma kätkestamata pikemat aega. Katil peab olema hästi ehitatud ja heast materjalist ning korralikult kaitsesadeltistiga - pra-

Iga rõngas koosneb kahelehelisest ⁺
raudlehest. Nende ämbliused on kokku
neelitud nii, et raudlehtede ääred
on asetatud üksteise peale või üksteise
vastu vastava raudlehtedega kokku
neelitud st (vt. j. 6, 7). Ka sin kambari ^{ta}
pekti elektrivõimsusega kokkukuri-
tamist.

Ysoni. 8. näidatud ühendamisviisi ei
kasutata kõrgesurvekatelde juures ^{sel} põh-
jusel, et jätke ämbliused vähegi raud-
lehel suuremõjul püüab koonneda ja
ämbliused hakkab kergesti loksoma. Mõnugune
ämbliused on ka võrdlusi rõhk, kuna kahe-
lehelise raudlehe jätke ämbliused selle vastu
võib anda suurema vastupidavuse. Katla
otad koosnevad väiksemate katelde juures,
ühesainsamast raudlehest; suuremate ka-
telde juures kahest lehest, mis on lihtsuse
kalmsed raudlehest, mille servad on kokku
neelitud horisontaalselt üksteise peale.
Vahikere ühendus katla otaga ^{teostatakse}
bäti järgmiselt: katla ots kaalutakse ^{ta}
koostatakse

kalla varustuse süs ja süs neiditakse
 kokku. Väimasel ajal kaalutakse kalla
 tagaots kihti väga suure kalla suure sel-
 luga saavutakse, et mõlemad õmbelusi
 on võimalik survepressiga kokku neidi-
 da, + seega saadakse tugivamaid õmbelusi
 lektorite kokkuneedmine kalla otsaga
 on läbi viidud kalla süs ja ka süs, mis
 taga lektorite õmbelusi kalla otsaga taga
 väga suure, et oleks võimalik survepressiga
 kokkuneedmine

2. Pea- sidepoldid

Kuna katel on sümboolse kujuline väliskere
 tõttu suudab vastu pordada misesurvel
 ilma mingisuguste eriliste sidestruktu-
 rita, süs sõltub kalla otsad pealised tra-
 mata (sidestruktuuriga varustatuna), et need
 li annaks järgi misesurvel.

Kalla kihti sideatakse kokku
 lek- ja sidestruktuuriga.

Kalla tagaots sideatakse tulekarti
 külge sõltelaltidega. Ommurumiseal-
 mine osa sideatakse peasidepol-
 tidega. Kalla otsa on viidud,

aku sisse surutakse pea-sõlmedid, 9
need amakorda on kinnitatud mutvõrre.
(vt. 9) kinnitatus

3. Pääsiluuk

Pääsiluuk tehakse katla kesse ette-
maldada sissepääsu katlasse. See on
kujult ovaalne, et luuki tarbimiskorral
oleks võimalik väga võtta. Normaalse
murus ^{õrn} 16" x 12".

Pääsiluugi lähem telg asetatakse kat-
lale pikisuuruses, seda selles, et mitte
liialt nõrgestada Katla väliskorust,
sest katla pingutused väliskorust selle
suunas on etige suuremad.

Katla alumises osas, ehk siis, surutakse
katla lihest pääsiluugi lihenõuamisi kraie,
mille vastu asetakse pääsiluuk (vt. 10).
Et katla määsuru aitab suruda pää-
siluuki vastu pääsavaust sellepärast
asetatakse pääsiluuk sissepoolt. Pääs-
luugi servas on vastav äärik, kuhu
paigutatakse pääsiluugi sisse ^{sisse} kinnitused
spetsiaal-lihenõud, valmistatud

Enast, väi, tina - lke vask traat puna -
bud asbestiga. Pääseluue kōmmataane
knni kati klombril abil.

4. Kõõiluu

Tuleb eke vähemalt katelohel kus ruu-
mi ii ole pääseluugi larvis. Sellil an
sarnad soodused kui pääseluugi
puures.

5. Doom lke aurukoogaja.

Väikese mahuliste katelde peale ehi-
takse tihhti eraldi aurukoogunust
doom, mille ^{võrre} kül on aurul suvata-
mine võrre. Aurudoom an ehi-
tuselt raudlehest vertikaal silinder, soo-
lutatud laega. Kallakere avaus, mille
raudu katla aururuum an ühendatud
aurukoogajaga, ei tarvotse alla suurm
kui tavaline pääseluugi avaus (vt. / 11).
Ryause ümbrus kergendakse ¹⁸ nii kui
harilikul pääseluugi puures.

6. Lektor

Katla nurusik alenevalt paigutatakse
sellesse 1-4 lektor. Et soodustada
asfiprolada välis nuru, valmistakse

need alati silindrikupulised. Lektorid¹¹
välis-ru. needitakse katta esirüüga
selleks kaalutatakse äärikule ja äse-
küle kulukarti külge.

Lektorid lähimast on harilikult 750-1250
mm ja selle pikkus ületab harva 2300 mm.
Harilikult ei ole sellist mingit kasu, ^{kui}
lektorid teha paksad, sest nende pikkus
mõjutab restipinda. Liigsa restipinda
on külikes käsitsel.

9. Silindrilised lektorid.

Väiksemate madaladuruga katilole
juures kasutatakse silindrilisi lek-
torid, s. t. torud on valtsmiskite
valmistatud silindrikupulistena, tihed-
st või kilest lamelast rausteldest. Nende
pikkus suuremad liigid on keevitatakse
kaks. Endine meetod, kus tarita-
ti need omist, ei leia enam kasutamist,
kuna õmblused hakkavad kergesti lek-
kema.

Suuremate katilole juures ei saa ka-
sutada silindrilisi lektorid, sest

need ei saa koha küllalt täpselt, ¹³
^{lema} ~~nta~~ et need ^{tulekna} jassid liiga prakse
 ja sellistena alks rajuse edasijutti-
 mine väike. Ka ei ole siledad lek-
 torid küllalt elastsed piki suunas.

Damsoni rõnga (vt. j. 12)

kaasneb tihedalt sõltuvalt raudrõngast
 mis on asetatud lektoride kant-
 side vahel. Lektorid hästi kaalu-
 tatud Rumorus teeb konstruktsiooni
 elastses piki suunas paismises.
 Ühendused ei puutu tülga rakku ja
 ei saa rikutud. Lektorid ümbliste
 leppimisi tuleb harva ehe.

8.

Laineline-~~de~~ korugeeritud lektorid

on väga suure vertikaalvastupidis-
 vusega ja haruldast hea vetruvusega
 horisontaal suunas. Need lektorid
 on arvatud 10-15% suurema rajenduse
 pinda kui siledad lektorid (vt. j. 13).

9. Põsi lektorid

on valmistatud sümmeetrilise lai-
 rega, aga tal on need halvad ma-
 ofused, et raske on kõrvaldada kalle

Kivi nende sügavate äärsustest. Ka
a sa tuleprae efektiselt rasu-
tades, et suitsugaasid suuremalt
asalt liiguvad ette edasi, puudutades
ainult laineid harva ilma et tungiks
nende äärsustesse. Need puudused aeg-
male lektorin tüüpide juures on suu-
remalt asalt kõrvaldatud laineid süg-
muutuse tõttu ja lainevahi piken-
damise keel.

Harilikumalt ette tulevad tüübid on
Merison /st./ 14/ ja Deighton /st./ 9/ ja 15/
Laineline lektorin on harilikult koni-
tatud tulekarbi külge nagu näitab
joonis 9.

Torulana pöördus ulatub kuni tule-
karbi põhjani ja äärik on reeditud
tulekarbiga sisse. Torulana alumises
osas on suur avaus, lektorin äärik on
reeditud selle sisse.

Joonis 16 näitab kuni lektorin ^{Võetakse}
välja võetud katla eesast ja näi-
dab seda kinnistatuse tulekarbiga.
see

Vahet kiivrtatakse elukutiselt ¹⁴
 lektoru tulekarbijsa /poen 17 on lek-
 toru korrui kiivrtatud tulekarbijsa
 vertikaal /poenel /astipaanu lätidusis).
 Siinpuures hoitakse ära needitud
 pütkadele kergesti tekkinud lükumised.
 19. tulekarp.

Tulekarp koosneb tagaseinast, kül-
 seintest laest, tornlaubast ja põhjast.
 Et vähendada pütkade arvu, tehakse
 uutele kateldele tulekarbijsast arvult
 vahet ~~12~~ ülimalt kolmest raud-
 lihast. Tulel illi on tulekarbijsast ~~ühel~~
 arvust arvust raudlihast, paksu pütkaga
 ja ähemaks vältitud lae ja külgele-
 ga /vt. / 9 /.

Tulekarbijsast raudlihed on tihti
 üksteise peale kätivate õmblustega
 needitud.

Tulekarbi tagasein, kus on auru tek-
 kimine väga intensiivne, tehakse
 tihti väikese kallakuga /vt. / 18 /, nii
 et auruullikud saaksid vabalt

lähil vee ülesse tõusta. Tulekarbi taja-¹⁵
seina kallak kergendab ka raskete
kõrvaldamist. Tulekarbi kasta lagi tule-
se väikese kallakuga väjapooli, et
ei ulatuks üle veepinna ja ei saaks
ülekuumutatuks, kui laev peaks satu-
ma küljile.

Tõrulad valmistatakse ^{ta} parast raudlehest
harva alla 20 mm, et tulekahjusid ei saa
malik koonnalt sisse. Isegi põhjaplaad
võetakse parast kui teised tulekarbi
raudlehed, et peaks kauem kehtima
miste vastu.

Tulekarbi soovuse juhtivamad osad,
kaguine sein tulekarbi kasta või külje
seinal ja lagi - mis on tulepinna kee-
vusrikkimad kohad - tehakse ahena-
test raudlehtedest 10-15 mm. Kalla tule-
karbi ^{tagumine} pool kasta seina tugevdakse vasta-
vate sõdepooltoega, tulekarbi lagi -
vastavate klambritega (joon 9).

II Sõdepoldid

(sidetamisena)

Et mõistada Raudplaatide kaitset

sidepõlde, mis keeratakse vinthede abil
vastavatesse vändaukudele. Otsust mo-
dustakse needipead (jaan 19 b, c, d), mis
hiljem stemmitakse või mõneljuhul kasu-
takse mutritid. Nii enamuses paigutakse
seib mutri alla. Viimane moodus on enam
tarvitatav, sest muu arvul lisatuge
raudkehale, ka on reedil loomine raskem
olekus raske teostada jämedatele roe-
põldele.

Et sidepõlde juures a. tükis liig-
mist peavad vändid. olema hästi rask-
paigutatud raudkehadesse. Kui sidepõlt
istub kindlalt vintide vaheruumis, ku-
rib kiiresti katlakivi ja raudrooste,
ning kihendab täielikult. Kui sidepõl-
des on tükimud liig, si ole võimalik
alati mutri vahetamise ja roe-
põlde stemmitamisega seda väga kõrval-
dada, sellepärast on väga tähtis, et vin-
thede loomine raudkehes lihtsaks tap-
selt ja et sidepõldeid keeratakse sisse
teatud jõuga. Kui sidepõldeid on

sisse korraldud, tuleb nende peal teha ¹⁴
külmas^{ale} ja külakorral alies need pah-
tudes lahkiel. Et poldid endalt
passuksil vandeollesse tuleb vandepeade
lõikamine teha ühe ja sama vande tõu-
saga. Tihiti on siidipelt kogu püksi
vintidega varustatud. Viimase ajal tuleb
ette (vt j. 19 a, b) et siidipoldi vabas
osas treitakse vanded ära, seega on
polt selles osas väiksema diameetriga.
Kuna polt vabas osas on väiksema läti-
mäeduga, on ta vastupidavus kõmbeur-
vele nõrgem, kuid pöördumam mudamis-
te vastu ta

ka kasutatakse siidipolt, mille kesetru-
misse väljastpoolt katelt puuritakse pe-
rre aue, mis si ulatu läbi siidipoldi ko-
gu püksist. Kui nisesugune siidipolt
peaks katkema või läti siidima, siis rei-
pa aue tungib avastat vafa ja aue
sellera siidiala, kus katkine siidipolt
pleurias on

Paudlike pormale, mida on vaja siides-
Aada, pagatakse siidipoldid ühtla-

Selt ei need aururivide vastu paakid 18
 Tühj ilma prokade, et raudkhe ^{soojendusp} prokade
 saaks katlakõrvist puhastada, selles pi-
 gutatakse rööpaldid vertikaal- ja hori-
 zontaal ridades.

12. Rööpaldid.

Rööpaldid kasutatakse laktoru
 laagedel. Need koosnevad lühipestest
 taladest, valatud ^{või} ~~ehi~~ sepietatud tra-
 sest või paarivõrra karku liisitud teras-
 plaatidest (paks 20), millele alad la-
 asuvad ~~marad~~ tagumise laktorulaual ja
 tulixarbi seinal. Rööpaldid kaeuvad
 klambrite põiktuudele ja seavad
 tulixarbi läge kuhakarbi klambritega.

13. Katla torud

Tuletõrjed on õhukesed ja tihedalt kinnit
 tõmmatud. Tõrjed on need martini
 terasest, 2" kuni 3 1/2" väline diameeter.
 Torude passuste vahed on
 all. pärgevat stabiilid

Torude väline diameeter mm.	Siina paksus mm.				Lubatud +50 surve, kg.			
	A	B	C	A	A	B	C	A
51	-	3,00	3,25	3,50	-	11	15	21
54	3,00	3,25	3,50	4,00	10	13,5	18	22
63,5	3,00	3,25	3,50	4,00	9	12,5	16	21
70	3,00	3,25	3,50	4,00	8	11	15	19,5
76	3,25	3,50	4,00	4,50	10	13,5	17,5	21
82,5	3,25	3,50	4,00	4,50	9	12,5	16	19,5
89	3,25	3,50	4,00	4,50	8,5	11,5	15	18

Et kergendatada ^{mis on} torude väga võtmist ja sisu
panemist tehakse harilikult sisse torulaua
aue suurem (umbes 3 mm) kui toru diameeter.
Väline kalla torust on selle augu tavis vasta-
valt väga pressitud (põm. 21). Kalla torud
ühendatakse toruvaltside abil. Toruvalts
koosneb koosseisest, mis liigub vastavas
kores, ja tema ümber keerlevast rullist.
Koosus surutakse vastu rullile ja rullid
omakorrald suruvad toru torulauasse. Teh-
ti valtsitakse toru valtsimiselt torulau-
ale (vt. p. 21).

Torud on enamasti asetatud horisontaal ja

ja vertikaal ridadele selles et puhastamis-
 kes olis kergem juurdepääs.

14. Sõdetoru

Sõdetoru on kaksipaksimate sõtega 7-8 mm.
 Toruotsad on varustatud vandeaga. Et võimalik
 olis toru nõuetavalt sissekerata, tuleb vande-
 pesa tõukamisel alla tühjendada vande tõusuga.
 Peale sissekeramist vältima tuleb eel hoi-
 likud tuletorud. Vahet keevatakse mutrid
 sõdetoru otsadesse (joon 22). Katta üldtorude
 arvust on $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ vande torud.

15. Retarder

Suitugaasid läbivad kiiresti katta suitsutorud
 ja ei anna piisavalt rasvikuult katta katta.
 Selles, et seda puudust kõrvaldada asetatakse
 suitsutoru otsesse suitsutamisaja 2-5 mm paksu-
 re raudplaat mis on tehtud spiraalkentus.
 See paneb suitsugaasid keerlema liikumisse
 ja sellega suretakse tuletoorusse gaasid
 vastu toru seinu ning alla läbi tõuseb kat-
 ta rasvigaad.

16. Tulekotte

Küttekoldesse on paigutatud ahjuresid, mis

on malmist valatud või valmistatud rauas²¹
Vanemate katilole juures looneb, et restid kal-
duvad katlaahju ukse juures, nõrgalt alla-
poole (joon 23), mis taab restipinna paremini
nähtavale, kuid takistab juurde pääsu tuka-
karprotsile. Uuemate katilole juures, ka taase
restid kallak tulepaku juures allapoole
(joon 17), mille läbi saadakse ühtlasem õhu-
juundusel katla restile, tükakarhiavatus jäet
murem, šlaki korvaldamine on kergemalt
ja mitsugaasid liiguvad hõlpsamini edasi
üle tulepaku. Resti otel ja kiskeraks on lai-
dused, mis hoiavad restid üksteisest eemale
nii, et õhk pääseb tulepesasse. (joon 24-27).
Restidevahelise õhuruumi kerkemaltatud pool
nim. vabarestipool^{koos}. Mida suurem see on
kergem restipinnast seala kergemini pääseb õhk
kütetavaks. Sellest lähtudes peavad restipinnad
olema suured ja restid õhukesed, ka aluseb
see sellest, misugust kütetavat tarvitatakse.
Peenike kütis nõuab kitsamaid resti vahe-
ruume, kuna rohkem šlakki kütetavad
sööd nõuavad laia resti vaheruumi, et

slakk li ummistaks resti vaheruumile ja
 restide pülastamise alles võimalik. Restide
 paksum an vaheldum, kuid peab olema kül-
 laldaselt vastupidav tähtsusele. Mitme-
 augustest aluseordadest lastudes on eriolukor-
 dehtud, et vaba resti vahelised sät²⁰ kütnu juures
 peab olema 0,25 - 0,4 al- restipaksust. Resti
 laimad esad tihase 20-30 mm laiad ja
 püstavuse kohad 12-20 mm laiad. Restide kõrgus
 tihase hästi suur, et anda neile vajalik tuge-
 vust ja niisugused külgsuured, et juurdorvitas
 jahutusihk suudaks ära hoida restide üle-
 kuumenemise ehk sulamise. Et kergendada tüh-
 juurdorvitas tihase resti paksustage allpool
 kotsam. Resti paksus tihase nii, et küllal-
 daselt vaheruumis alles resti paksusest saadagi
 mögus. 1/50 resti paksusest on küllalt mangu-
 rumis. Toht tihase resti üle otsa haak
 (põnn 26) mis hoiab tühja töötamise ajal anal
 kohal kuna tühja otsa on viltase kallakuga,
 (põnn 25) et ära hoida resti kokkuspressimist.
 Alusest sirge servaga resti (põnn 24) püstavuse
 paremaks kui vinklokaajulist (põnn 25, 26)
 Neest eimest saab paremini ja ühtlasemalt

jahutatud põlemises tarvitatast
 ehisk, seega on restrol ühtlasem temperatuur.
 Restrol ^{asetserad} lamavad enamasti kahe rea,
 esimesed otsad ^{taetavad} kandavad lävapakule,
 teised - haakidega otsad - kandetalale.
 Teise rea restrole - haakidega otsad - ^{taetu-} tama-
 vad kandetalale ja teised otsad - sulvapakule.
 Viimasel ajal kasutatakse keskmise suurusega
 kateldes nii piki restle et neid võib kohale
 paigutada ühes reas, mis ei ole tarvis kande-
 talale. Sellega jääb ära käigu ajal lagunemise
 rea restrole tüüves vahetamine.

Lävipakk.

Lävipakk mis on eemalstatud ratta aljupähe
 raami külge tehakse tavaliselt laiem, et
 küljesse ei ulatuks kütesolde aljupähe vastu,
^{tupe} teegirikkusid ühe. Aljupähe on varustatud
 kõmbe auguga ja liigikaitseplaadiga. Vanema-
 tis laevades on aljupäheühinged asetatud külge-
 dele. Sel juhul aljupähe laeva eesruumisil sul-
 guß iseenesest. Seda puudust saab kõrval-
 dada, stades aljupähe liikumise verti-
 kaalselt. Et need kergesti liiguksid ase-

reide
takse vastuvõetud (joon 17, 28).

17 Tuhakarbi luuk

Tuhakarbi luuk on selles et reguleerida
õhu läbivoolu tulepeel. Ühtlasi on sellega
ka võimalik reguleerida põlemise rütmi -
nõrksust. Luuk ilma eujel peab ^{sisima} pöörama rüht-
dalt tuhakarbi avausele, et kida on võimalik
reguleerida ning tarbeksoral eest ära
võtta.

18 Tulipae

on lagumiste resti otsade lõpppunkt. Ta on
ehitatud üle resti panna ja takistab sae
langemist tulekarpi, seega moodustab tule-
plea lagumise piiri. Tema peamine täht-
sus on vööri kvaadade leegid ja suitsu-
gaasid, et tulest väljuvad vinnugaasid ^{vehk}
edasi põlemisgaasid saaksid kätelikult ära
põletatud. Tulipae valmistatakse malmist.
Tema peale ehitatakse samuti-ke tulekond-
latest kivvõrest müür. Müüri ehitamisel
tuleb kasutada ainult tulekondlat savi,
mitte tavalist lubjasegu - väimeane ei
pea vastu kuumusele.

Tulepaku all olevasse vaheseina, mis
 lahutab tulekarpi tulekarbist, on mõn-
 kord sisse ehitatud avauseid küttemu-
 mist reguleerivate sübritega. Need on sel-
 lised, et lasta tulekarpi liisa suhu, et saaga
 saada süsiniku täieliku^k ärapõletamisest
 (CO_2).

Korstna.

Suutsukogupa, mis koosneb kahest osast,
 tahma karbist ja äranõelukanalist, juhib
 põlemisgaasid suitsutorudest korstnast.
 Korstna ülemine on teritatada lõmbest
 tulepesas ja vää ärapõletamisgaasid kõrgemale
 üle laeva teki et need ei ehk tuleks lae-
 va röömetele. Tavalised korstnad on pöik-
 lõkselt ümmargused kuid tuleb ette ka
 et ilumõttes karmutatakse ovaalseid- ja
 kuraurikutele, et vähendada õhutakistust
 tahakse isegi pöiklõkselt veetilga- ehitatud
 korstnad.

Väikesel aurikutil on korstnarõõre ühe-
 kordsest raudplexist - misugune on keraad-
 tulevõttlik.

lised on kaheosalised, ühe pooldi pool on parem vnt. küsil - vasak vnt. Kui korsten on kaldu, peavad vandid olema loolvalt et saajuse mägil korstna paisumise ei tõmba vandid kates.

Katla asetamine kütteruumi.

Katel asetatakse reeglina laeva pikisuunas selles ehitatud alustele (j. 30) milles on rga katla tarvis kaks. Need tehakse kindla konstruktsiooni kohaselt kahekordsete rinkelraudadega. Et katla raskus ^{antaks} ~~antaks~~ ühtlaselt alusel, selles antatakse kiilud katla ja aluse vahel /vt C pool 30/. Katla otste ei seatakse piirajad et takistada katla liikumist laeva pikisuunas /vt K pool 30/. Piirajatel peab olema vaheruumi katla otste ^{vahe} ja et katla paisumisel oleks liikumisruumi. Õsi küljel olev piiraja roostetub üsna ruttu kalla kustutamise kütteruumi põrandal. Teda tuleb tihti kontrollida ja heida kasutamise korras. Võib juhtuda, et mingil põhjusel katel liigub, kui siis

puraja läbiroostetamise tõttu annab
päälle, võib tõrude lõikemise tagajärjel,
suuri ännetusse jätuda.

Teise ehtusviisiga Rallapesa asetamise
seadist näitab joon. 31. Siin on piki suun-
duvad teed, kinnitatud Ralla külge, mis
annab korda ^{toetuvad} kinnitatud Rondal raundund-
mised. Teed on ühes Ralla otsas kinnit-
atud, sellepärast pole piki suunduvaid pi-
rajaid tarvis.

Päik teed kinnitatakse Ralla külge
toeks. Harilikult on need sepaatid van-
gid /B/ joon 30/, küleb ette ja valatakse kugi-
ord /S/ joon 30/.

Isolatsioon

vajalik

Ralla isolatsioon on selline, et takistada
soojuse ülekannet küttesüsteemile. Isolatsioon
takistab Ralla kasutamisega ja ühtlasi hoiab
temperatuuri küttesüsteemis enam-vähem talu-
tavana.

Isolatsiooniks tarvitatakse harilikult iso-
leermiskarvet, mis peamiselt koos-
neb magneesiumi või kisiikumist.

29
Kui katel on tinapunasega värvitud ja
80-90° tules kuivendatud, pannakse kaigina-
taolisi isolatsioonisaieid 3-6 cm paksuseks
peale. Seeusse pannakse raudtõru, mis
hoiab tšeda paremini koos. Vähest kam-
bitakse misugust tõru ka väliskattiks.
Tihhti kaetakse isoleeraine välispeend gal-
vaniseeritud raudplekiga, mis annab paremat
kaitset.

Kogu katla väliskest ja tagaste pealal alama
isoleeritud.

Silindrikatla karakteristikud (iseloormustes).

Silindrikatla head omadused on,

1. ^{ema} ~~ta~~ suur kasuigaad,
2. annab kiiva auru oma suure ^{tohu} veeprima,
3. suure veevõrgu tõttu ei muutu vee seis-
ni kiiresti selja, vee prima järelvalve ei
tõrjuse alla liigpidev,
4. silindrikatelt võib hädakorral tõsta
mere veega, kuid tuleb silmapäädada, et
katlaste soolsus ei tõuskes üle $\frac{1}{32}$.

Silindrikatla head omadused on,

1. suure veevõrgu tõttu peab auru tõstmise

Sündima aeglaselt. Kallas olevat vett on
võimatu ühtlaselt üles viia, seepärast
vee halva tsirkulatsioon. Tõlgu tekkivad
protsed mis võivad esile tulla lekkimisi.

2. Kui kallas kütmise ajal restipind
jäab paljaks, võib külm õhk jahutada
tuletoru ja need hakkavad lekkima.

3. Kui kattel mingi rike tõttu rebeneb,
või selle töö ajal suuri surveid esineb
— potentsiaalid ja peidetud energia muu-
tub kiiresti liikuvaks energias.

Katlasarnistused.

- A. Peasarnistused
- B. Raitseventiilid
- C ja D. Ratta teiseventiilid
- F. Ratta alumine lähipuhventiil
- G. Ratta veenähtjareklaardventiil
- H. Ratta pealmine lähipuhventiil
- J. Ratta vee saatsuse võlmisventiil
- K. Ruumikraamid
- L. Meanomeetrisventiil
- M. Auruviilventiil
- N. Auru võlmisitoru Ratta sees
- O. Ratta varsemine torutoru
- P. Ruumine lähipuhutoru
- Q. Pealmine lähipuhutoru

Jaanisel 32-33 on näidatud Ratta ase-
tus laevale ja tähtsamad auru- ja ve-
torud ning Rattalähipuhutorude asetus
ja aurukatla ^{varustamiskohaks}

Eeskiri mõliste (Härra de la) ⁺
aurukatla peavad olema varustatud.
Teiseventiilid vähemalt 2 tk.

Kahtseventiliid 2 tk.

Kallaverehaase 2 tk.

Pruniveraane 2 tk.

Manometer

Peaauruventiil

Kähipuhukraan

Puruvilekraan

Pealesille tuleb suuremaid kallaid varustada pealmiselähipuhuventiliga ja kallavee saatsuse proovimise kraaniga.

Imatruuride kula puuluvad veel kallavee tsirkulatsioon! vanstlikult suurendamise radised. Peadeldised.

Katla armatuurid konnatakse flantside abil katla külge või mis vähematesse osadesse paigutub, neid saab vintide abil katla väliskülge seeritud. Flantsid ei ole otsemaid katla väliskülge pandud, vaid raudalusflantsidele, mis on katla külge kinni reeditud, sellepärast flantsid stommatakse. Sellelähki saadakse ühtlasem pind armatuuri ehitamises ja rohkem materjali tugevustide ~~sa~~-mahutamises.

Armatuuri asitamist katla näitab joon 32. Armatuuri valikul tuleb arvestada ainult esimeseklassi vabrikutootega. Otsus armatuur, nagu kogemused näitavad, on-
 tub peamiseks kulukamaks, sest otsus hind suuremalt osalt viitab sellele, et materjal on halb või armatuur on korraldust viimistletud.

Madala, ehk kesksurvega töötavate armatuuride valmistamises kasutatakse pronksi või valurauda kõrge temperatuuri juures (ülekuumendatud auru puhul) ei ole

valuraud küllalt vastupidavaks osutunud. Selle asemel on kasutamisele väärtud valurahas nielisk / nielisk / tihendusprotsessiga.

Kraanid ja ventiidid.

Harilikud kaanusega vöbelkraanid on kohased sulgemisabinööv auru kateldel, torustiku ja, kuid ainult madal surve juures.

Kõrgsurve juures peavad kraanid olema konstrueeritud kergest liigutavaks, harilikud kraanid on, kui neid tugevasti tihendatud, raskesti liigutatavad ja jäävad kergesti kinni.

Kitseneb vöbel, nagu harilikult, sissepoole / pean 34 näitab näitab mitmesuunasid kraanide konstrueerimise, püüab auru surve väga suure vöbel kraanipesast. Sellepärast tuleb tihendus rõvast kooku suruda, et selle survi ületaks auru surve ja surves vöbel küllaldaselt rõvast vastu kraanipesa töötavaksprotsess ja see omakorda sulges tihedalt auru ja vee läbilaskmist.

Kõrgesurveete jüures on see võimalik, kuna
 juba kesurveete ^{jüures} saab tihendamist sinni
 tõmbama nii et eraravivirbel liigub väga
 raskelt.

Kui virbli koormus on pööratud altpool-
 le (joon. 34b), siis auruseurve surub virbli
 kraanipisasse ja täielik tihendamine saab
 rakusteta lähiviidud. Nisugused kraanid
 sobivad hästi kõrgesurvele. Kuid siin
 võib ette tulla et virblid saavad kraani-
 pisadesse sinni kiilutud, ja ei jää mingi
 võimalust nagu kõrvaliste kraanide
 jüures, et tihenduspuksi sissevõttes vaba-
 neb virbel kraanipisast. Plaksu on kraani
 altpoolt väga-võimeline hülgaja. Sellepärast
 leiavad nisugused virbelkraanid väga
 vähe kasutamist.

Üks vastuvõetavamad kraanidüüpe kõrgesur-
 vete jüures on arbutra-tihendatud kraanid.
 Nende virblid on enamasti silindrikuulised
 (mõnikord tähtsusetult koormuse kujulised).
 Virbelit ei või sellepärast mitte sinni
 suruda.

Tihenduskes kasutatakse grafiidiga segatud asbesti, mis on paigutatud kraanikeres alavatesse saontesse (joon 35). Grafit on siin määratlevine.

Kõrgsurvete juures, kraanide asemel kasutatakse pesadega ventile (joon 36). Joonistusel Nr 36 näidatud ventili osade nimetused on:

- a — ventili-väliskere
- b — ventiil
- c — ventiilipesa
- d — spindel
- e — spindlimuutrisold
- f — kraan
- h — sollataegoldhoel
- i — vajutispuks
- k — käepide

Pesadega ventiilid on oma konstruktsioonilt palju kergemini käsitatavad ja juurde lihvida kui kraanid. Kuid nende kitsas tihenduspiirkonnad saavad kergesti vigastatud ja katki sõõritud. Kõik see on nende puudus, et kui neid külmal

kõvast kinni lõmmatakse, võib juhtuda, et neid suajendamise järel ei suudeta avada. See aleneb sellest et ventüli spin-
del ja väliskere ei ole tehtud samast
materjalist, ja suajendamisel erinevalt
poisuvad ning sellistõttu saab ventüli
pesasse kinni surutud. Sellepärast ei saa
ventüli külmas alpus kõvast kinni
lõmmata.

Teine pesadiga ventüli puudus on, et ventüli
väliskeres tuleb tihti kasutada lahtist
pesa. Pärast ventüli väliskeres tuleb pesa
materjalies kasutada ainet mis ei raa-
steta (pronks, nikkel). Ka pronksist ven-
tülikeres on tihti nähtav lahtine pesa,
et ära kulunud pesa oleks võimalik va-
hetada. Kui pesa väliskeres vabaneb
tõuseb ta üles ja kui pesa juhtivad-
pinnad on maaalal, tuleb ta täiesti
väga (naon näha joon. 37) ja ventüli on
sellega kleepusist väga lähitatuud. On
juhtivadpinnad, nagu harilikult, kül-
last kõrged, jääb pesa oma

väga tihedud väliskeresse, kuid võib
libiseda üles nii et sulub tihedalt
ventiile (joon 38). Pesa takistab siis
enamvähem täielikult läbivoolu. Kui
ventiil asub loetitorustikuul ei tule vesi
kohale. Nüsunasul juhul, pumba töö-
tamise tagajärjel, tõuseb surve nii kõrgile,
et torustik võib lõhkeda ja teisi voga-
stusi lekkida kui pumbal kaitsventiil puudub
või ei ole korras. Väga tähtis on jälgida
et ventiilpesad alakesid hästi riivitatud.
Tähtsamatele ventiilidele riivitatakse
pesad selliselt et nähtud kruvitudas.

Taiteventiilid.

Taiteventiilid on sellised, et katlas olev
vesi ei voolaks väga, kui loetitorustikuul
peaks viga esinema ehk taitepump ei
tööta korralikult. Need ventiilid on
iseloõlavad sulgemisventiilid (joon 39),
s.t. nad avanevad taitepumba vee
survest ja sulguvad katla survest
niipea kui see on suurem kui on
surve loetitorustikus.

Ventüürid valmistatakse heast materjalist, et pakkuda teisele säbomised neid ei rikuks. Ka tuleb ette et ventüüri välisere valatakse malmist. Lihtsamate ventüüride tõusu ei ole võimalik reguleerida (joon. 39). Paremates ventüürides saab tõusu reguleerida vastava spindliga, mille alla vastu liigub ventüüri kui see avaneb. Kui on mõni kahtlase asutamisel siis on ^{alati} ^{varustatud} teiseventüürid reguleerivate seadeldistega. Nendega reguleeritakse vee andmist kottale. Kottal saab olema väheniast kuni üksteisest olenematut teiseventüüri. Väimased koosnevad kraanist ja ventüürist (joon. 40), mis on asetatud kottla ja pumba vahel. Sellistena saab kraani abil teiseventüüri kottla juures sulgeda järele vaatuses, mis on eriti vajalik pakkudel säilitusel. Teisepumba torud peavad olema nii asetatud, et pea- ja ahiteisepumbaga oleks võimalik kotta kottelt. Teise-torustik, suuremalt osalt, pakkendatakse

Katla sus /põnn 33/ ja on kiinnitatud
 tõsteventili kere, eelari puhitakse torud
 katlasse veepinna lähedusse kabe tule-
 toru korpuse vahel. Katlas olev auguline
 toru, levitab tõstevett katlas.

Ventili tõus.

Et lame taldurventil ei takistaks vee
 läbivoolu peab talduriku ja ventili pesa
 vahel jääma niisagi lõusumaad mis
 vastab toru põiklõule. See vaherõõr
 peab vastama järgmisele võrandile:

$$\pi d \cdot h = \frac{\pi d^3}{4},$$

$$h = \frac{d}{4}$$

Et nimetatud läbilaskevõime ole-
 rid võrdsed, peab ventili lõus võrd-
 ma üheneljandiku diameetrist.

Kaitseventiilid

Et auruserve katlas ei tõuseks üle lubatud piiri, mis tõttu aurukatel võiks plahvata ja seega suuri purustusi tekitada, selles varustatakse iga katel kaitseventiilidega. Kaitseventiili alluses on ventiilipesa mille peale on asetatud ventiil ning selle peale toetuvad raskused või vedrud, mis suruvad ventiili vastu pesa. Kui ventiili all auruserve tõuseb üle lubatud piiri, mis tõstab aur ventiili pealt lahti.

Otsesmaid-raskustega-roormatud-kaitseventiilid on varustatud lamedate kinnast raskustega, mis on ventiilile asetatud. 8 kg auruserve juures 100^{mm} diameetriga ventüül, roormatakse 630 kg raskustega.

Kaudse-raskusega-roormatud-ventiilid surutakse vastu pesa kangiga, mille ühes ots on kinnitatud ventiili välisküljes ja teine ots on roormatud raskusega, mis on kangi peal reguleeritav.

Uusmal ajal ei kasutata laevas raskesti
pega kormitud ventile.

Vedruiga varustatud kaitsventilid.
Ventil, surutakse ligi spiraalvõhuga,
vastu ventili pesa. Ventilid, mis varem
tehti kuniusega (paan. H1), valmistatakse
nüüd lamea töötava pinnaga, avas-
taades sellega, et niisugused ventilid
pääsevad auruksul kergemini üles. Tava-
pne ventil avaneb teatud surve juures,
kuna vedru pingutusjõud peaks surumisel
kiiresti kätkest. Kätkest ventil ise lähtu-
selt. Sellepärast auru äratool kat-
last toimub aeglaselt ja kui lülid ahju-
ga intensiivselt põlevad, võib auruurve
^{lõnguvast} kätkesta üle lubatud piiri, enne kui ven-
til rüüaldaselt avaneb, et kõik lekkivad
aur saaks vähi voolata ja surve langeb.
Pärast efektiivsemat aurupeetust, mead-
sates kaitsventilides, saadakse sellelähil,
et ventili pesa väga peenelt varustatakse
lisa rõnga ja ventil tihtakse laim-
eui töötajad, nii et jääb ainult

Riknas vaheruum välisrõnga ja ventili
 välisruua vahele (vt a pöön 42). Kui
 ventil hakkab tõusma, takistab see
 sadelohis auru vaba äravoolu ja teki-
 tab ventili alumisel välispiinal, lisa-
 surve, mis on küllaldane ventili tõst-
 miseks nii kõrgelt, et aur voolab välja,
 enne kui auruurve on nimelamnisväärt
 tõusnud üle tõõsurve. See ventili suu-
 rendatud tõõsu survepind põhjustab
 ahelari ka, et ventil hoiakui auruseu-
 vest avalatud, kuigi aurusurve on langenud
 alla lubatud piiri. Mitmed vanema
 konstruktsiooniga ventilid ei sulgu
 enne kui surve on langenud 2 kuni 3 kg.
 Iga kaitsuventili avamisel kaob talase
 siis palju auru. Seda puudust on sui-
 detud kõrvaldada tihes ventil juhti-
 vates fukssides avas. Kuri läbi vaal
 paneb niusuuse ventili värisema mis
 esile kutsus tihedad tõõsed. Ventili
 all olev surve - olekides ringisujali-
 sest vaheruumist - käib selle tõõ

ülimalt lähikeste vahetsega üles ja alla, see onakorda suurendab ventili liikumist.

Kui aururõve kaitseventiilides on üks kümneks või vähemum - väet juh-
tuda, et teatud olukorras kaitse-
ventiil suudab pesa, siis auru enam
ventiilist välja u välja, seega on auru-
surve mõlemal pool ventiil serval
ühesuguse survega ja ventiil on tasa-
rualles rong sulgub järsku.

Eelpool kirjeldatud uutsüsteemi ven-
tiilide juures on välimine ventiilipesa-
rõngas viidega reguleeritav (joon 43)
ja on varustatud kinnitamissuadliga,
nii et seda saab täpselt ^{keeramisega} sissejastetada
ja hiljem kinnitada.

Kraniserõngaga ventiilil tuleb rõngas ülemisel
serval vajalise kõrgusele ära vältida, kui
ventiil sisse lihtumise tagajärjel on oma
asendit muutnud. Kui see jääb maha-
viitumata, jääb aurule liiga kitsas
aravooluruum ja kaitseklapi avamisel

aurusurve langes tunduvalt. Et see
 näetav mahavõlimine on tähtsusest
 (mõni kümnendik mm), on seda raske
 kindlaks määrata, nii võib ette tulla, et
 viidatakse liiga vähe dekspal'ile. Selle-
 pärast tuleb eelistada reguleeritavat
 rõnga. Sisepuskerimine toimub
 järgmiselt: Esiteks, saab rõnga alla
 keelatud, et jääks suurem avaus, mis
 kortseklapi töötamise järel piiratakse
 avast seni kuni ta hakkab korrapära-
 liselt töötama.

Kaitseventili reguleeritakse sellisel et vedru-
 pruge saab suurendatud ehk vähenda-
 tud ventili ülemise välisaseme ristsuura-
 tud kosta ^{mutri} (Raudku / paan 44) mille läbi
 ventiliivari liigub.

Kosta mutri alla on paigutatud parajalt
 kõrge vahetükk a jaanisel 44, mille
 vastu kosta ^{mutri} on kinnitatud. Kui kaitse-
 ventil võetakse lahti ja survet muunde-
 takse tuleb vahetüki paigus ära mööda
 ja üles mõõneda. Kui astub, et

vaheühikuga reaal kontrollreguleerimisel, tuleb äärmaks teha, on see märgiks, et vedrud on roostetamises. Tööajalil nõrgenemised. Sel juhul tulevad vedrud võr ventileid kaogu alatuses uuendada.

Ventilist ehitatakse nii, et vedrud oleksid kaitsitud äraavolava auru eest. Kuna iga suurem ventel peab olema varustatud vähemalt kahe kaitsventiliga, ehitatakse niisugused paarivisi ühe- sse korda.

Kaitsventili äraavolatu juhitakse korst- na müüra kuni selle ülemise servani.

Iga kaitsventil peab olema varustatud kondensvee äraavolatuuga.

Ventili varre pealmises osas on porilik auk selle läbi ühendatakse ventili varre kaite- klapi avamise mehhanismile. Selle seadisega on võimalik vajaduskorral ventili avada, et vältida aurusurust vähendada.

Katla veesisu klaasid.

Kui katla veesis on nii, et mõni soo- jenduspinna osa alalub ruupinnast

välja, siis vabalt ruumindub seltsial
 hüüguks. Selleleki jääb raudleht nii
 paksuks ja nõrgaks, et muutub muhtlikes
 ja katkest. Keelivesi ja aur turgrivad
 välja ja kallaruumis olevad trimmed saa-
 vad narkisti tihti surmavalt põletatud.
 Sel juhul on kahe tarvitamiskõlbmatu mis
 makorda ei li kutsut ülo/avarü.

Misuguste õnnestuste ära hoidmiseks on
 nõutav, et aurukatla veepead peab olema
 vähemalt 100 mm üle kulekarbi ja et kat-
 larve kõrgus saaks kontrollitud vähemalt
 kahe veenäitajaga klaasiga või ühe veenäitaja-
 klaasi ja ühe komplektprooviklaasiga.
 Kalluveeklaasistaliiride ja ühendustorude
 mõõtude tabel:

Aurukatla diameeter	Katla vee klaas- sistatiivi diameeter	Ühendustoru sissemine diameeter
alla 2,3 m	45 mm	25 mm
2,3 - 3 m	50 mm	32 mm
üle 3 m	63 mm	38 mm

Kallaveeklaasiaurutused ei tehi alla
kõverusi, mis moodustaksid tasku-
kaabid või kapumise kohad.

Duurkattla äärmargused vaseisuklaasid
peavad olema varustatud killukaotusca-
histega. Vaseisuklaaside ja vaseisutoru-
ventulide juurde olgu kerge ligipääseda
ja need olgu võimalikult kiresti suleta-
vad.

Pränskraanid

kasutatakse voolamata sellise, et kat-
late on kaks veevõtjajätklaasi ühes sa-
lud. Need on sellised ettehahtud, et asen-
davad kallaveeväitajaidlaase, kui need
on tarvitamiskõlbmatud, ja ka nende
kontrollimises. Need on harilikult liht-
sad kraanid (pau 45), mis on, kraani-
sisemuse puhastamise otstarbel, varustatud
krupipunniga. Kõrgesurve juures kasutatakse
askestehendusega kraane ja ka ventile.

Kraanid peavad olema etemaid kallastu-
külge kiiritatud ja mitte nii kui joonisel
46 näidatud, kus need on kallaveeklaasi-

49

statiivile kinnitatud. Võib juhtuda, kui sta-
tiivri osenmus peaks unnistuma, et ratta-
veenäitajaklaas ega ka proovikraan ei tööta.
Üks neist proovikraanidest paigutatakse vähe
kõrgemale ratta veepõrnda, teine alumisele,
äärmise püüri, lubatud veeasutusse.

Ratta veepõrd ei tohi kunagi langeda nii ma-
dalale, et aur alumisest proovikraanist välja
tulks. Ülemist kraani kasutatakse kontrolliks,
et vesi ei tõuseks üle lubatud püü.

Et veepõrnda seis ei oleks kõrgem erandlos. Seega,
paigutatakse ~~see~~ kolmas proovikraan eelmise
kahe vahele.

Rattaveenäitajadklaasid valmistatakse tugevatest
klaasitorudest, mis paigutatakse vertikaalselt
ja on asetatud püksidesse, mis on ühenduses
veenäitajaklaaside cauduga - ülemine kraan
aururuumiga, alumine kraan veeruumiga.

Need asetatakse nii, et ratta vesi on äige
vähe klaasitorus nähtav lubatud kõige-
madalama veepõrnda seisu juures. Seega
määratakse vastava näitajaga (jaon H6)
või muu märgiga.

Et ruimerd, klaasitoru lähemise korral aluseid
kaitstud, on torud ümbritsetud kaitsesga,
näiteks metallkestaga, mis ^{on tehtud} vastavate
avaustega mille kaudu võib jälgida ve-
eisu. Vahet kasutatakse paarsu klaas-
kesta, millesse on tihki sisse valatud kera-
võrk (joon. 47). Kui ka näisugune klaas peaks
katki minema, tekivad armult praad ja
klaas ei purune korveta vater tükides.
Üks paremat tüüpi sisse kapseldatud klin-
gerisüsteemis veenäitajaklaas on joonisel 48.
Selle toru on metallist ja isiküljel on
sisse raamitud paks klaas milles on
vertikaal rüütukselised saoned. Valguse
murd klingsklaasis põhjustab, et vesi
veenäitajaklaasis näib must ja aur-
hõbehall. Sellelõhn on võimalik veekõrgust
hästi tähelepanna.

Veenäitajaklaasid paigutatakse sisse nii, et
klaasitorusid ei ole vahetada ja et nende
otsad ei saaks vabalt projestatud ega tihen-
duskest sulled. Klaasitoru äärmist otsa
saab läbi avause praani kesse tälgata,

alumist alsa võib sisse paarduda selleks välja
treitud tehnikaspetsi. Sisseasetamisel on
selle läbi lihtne ja klaastornul on võima-
lus muuta omad pöördumist vastavalt tem-
peratuurile. Et klaastornu tihendamine ei
saaks põhitud, tulevad tihendused (kummis-
rõngad) väga ettevaatlikult peale tõmmata
ja mitte kõvennui eui vajalik.

Klaastornukraamid

on tavalised madalsurve kaonusena viirbelkraa-
nid. Kõrgsurvetek kasutatakse asbesttihen-
dusega kraane (põnn 49) ja ka ventile
Kraami viirbelkraapidele varustatakse kangis-
teadistega või vaieriga, mille lõtku on
kraamisi võimalik sulgida rahast kus
ollakse kaitsitud purustatud klaastornust
välja voolava auru eest. Teine tarvitatakse
võib et kergendada kraamide sulgemist on
veepuuduvusele sisse paigutatud isesulgev
kuulventil (põnn 49). Kuulventilil on
see halb omadus, et ta jääb veeklaasi
lähipuhumisel kergesti kinni. Ka võivad
need kinni jääda, kui neisse satlakervi

praguneb.

Katla-veeräitajaklaasi aurukraani ei või kuul-
ventiili praigutada. Sest võib juhtuda, kui vee-
klaas praguneb, siis ei saava külladast hoiat-
ust, selle tõttu, et klaastoru kuulventiilist
silmapilkselt muletakse.

Juhul, kui ei panda tähele vee-veeräitajaklaasi
lekkivaid pragusid, võib klaastorus vee seis-
jalgides eksida, sest niisugusel juhul ei näita
vee-veeräitajaklaas katla ärget vee seis-
u.

Vee-veeräitajaklaasi oraanikere varustatakse puhas-
tusauguga, mis on oroopunniga muletud. Selle
avause kaudu puhastatakse selles ette näht-
ud metalltraadiga katla vee- ja auru-
kärgeid.

Vee-veeräitajaklaastorukraanid kranitatakse otse-
maid katla külge (joon 50) või eriliselt
sellises ette nähtud õõnsa statumi külge,
mille otsade juures on ühendustorud katla
auru- ja veevõrguga (joon 46, 51). Viimasel
seadisel on mitmed head omadused. Vee-
veeräitajaklaasis ei ole veel liigut paljun raku-
likumalt. Ülemine klaastorukraan on

hulga paremini kaitsitud katlaue loksumisel
 kergesti sissesaava vee eest - seega juhtub
 harva ummistusi. Klaastorupüksid tulevad
 juba armatuurihüstuses üksteisega sisse
 joonele asetada, seal on lapne assepaarim-
 ne kergemini teostatav. Kui püksid esle üks-
 lasega vertikaal joones tekkivad klaastorus
 paarded mistõttu klaastorud lähivad kat-
 la. Klaastoru on säilitamatu katlaküü muu-
 tumisest töö ajal.

Stativ peab olema ruumikas ja varustatud
 kruvipuunidega (P, Q joon. 51). Siis pole kat-
 la ummistusi. Veele on püsivam klaastorus
 mis asetatud statiivile ja millel ^{on} toru läbi
 katla pealse ja pühaga ühendus (joon. 52, 53).
 Kallast saab torusid eemaldada ja muuta
 puhastamiseks. Selle seadise kasutamisel võib
 toru ummistusi ette tulla.

Tuleb eeldada kallaltast lahelpanu veeäritaja -
 klaasile seadistele, et need hästi liõdaksid.
 Enamus raskest kallainnetustest on tek-
 kinud valesti näitavatest klaastorudest. Et
 ette tulla mitmesugustel ummistumistjuhtu-

mõel veeräitevõlaas peaaegu alati näitas
kõrgemat väärtust, kui oli katla tšilline veerõ-
gu, alus selles, et aur alati^tsest kondense-
ruti isolatsioonata klaas torudes. Vesi tõuseb
klaas torus vaatamata sellele kas auru- või ve-
ventiil saab sulatud.

Tõhke on õnnestusi põhjustanud lõhkusest rünni-
keeratud klaas toru vee kraan. Sel juhul kon-
denseerimis^{us} vesi tõusis vee klaasi, ja arvamusel
olles, et katlas on kõrge vee sisu, sai Hma paha-
aimamata vesi katlast väga puhutud, kuni
katel jätkvõeti ja isegi tule torud vee hulga
vähenemise tõttu lõhkesid kokku.

Sellega ühenduses tuleb tähele panna, et mõle-
matel nii klaas toru kraanidel kui ka proovikraa-
nidel on tihti voolid mis ei tööta voolikraani-
de kohaste reeglite järgi, et kui kraan on ava-
tud siis voolikraapide seisab läbi voolu suunas
(koru suunas). Sellepärast peab uue katla vastu-
võtmisel alati ette näha tegema missuguses
kraapide asendis kraanid seisavad avatud
(proovikraanidel on tihti kaks asendit).

Selle järgi märki, et

Märkus

Tehnikalist põhjustel
 ei oleand võimalik kõiki
 järesevad laenukade
 numbrite järjekorda,
 numbriidene järjekorda,
 mida Institsund, palub
 õpilastel õppeaia lobi-
 tõotamisel silmas
 pidada.

1. Miks kasutatakse kaubalaevades silindriatlaid?
2. Mis põhjal madalse silindriatlast luua auru?
3. Millest on Johnsoni lektorid paremad kui milleda lektorid?
4. Millest on Morrisani lektorid parem kui Foxi lektorid?
5. Kuidas antakse tsahku tule kargi?
6. Väga arvutada 156 kalla loom saajendupind, kui loom lähimist on 75 mm ja paksus 200 cm!
7. Väga arvutada resti paksus enne saajuse ringul, kui rest on külmas olekus 100 mm paksune!
8. Miks isoleeritakse katelt ja mis-
mouste atmelega?
9. Millistest on korsten katkeroide ja
ja kuidas on läbivõetud korst. a. d. itus?
10. Kuidas paigutakse katel laeva ja d. ma-
ximiteeritud?
11. Missugused halvad omadused on
silindriatlael?

12. Mõnugused head emadused on leko-
motiivkattel?
13. Miks ei eantata koostuvõrblitva kraane
Kõrgesurvele juures?
14. Kui loileventiilid on rikked, mis juhtub siis
loilelovestikuuga?
15. Kui kõrgel peab tõusma ventiil, et see kvan-
tum saaks vabalt läbi voolata kui ventiili
diameeter on 120 mm?
16. Kui ventiili lähimäät on 80 mm ja
kalla suru 10 kg, kui suurte raskustega peab
sis ealitseventiili koormama?
17. Kui kõrgel on kõrgel maadalam, vee pinol
üle tulvavarbi?
18. Kuidas reouleritakse ealitseventiili?
19. Kuidas haadakse leada et ealitseven-
tiili vedrud on rõõaks jäänuol?
20. Miks tarvitatakse kattel
prüvikiiraane?

Et lähipuhumisse teestamisel võiks olla
täiesti rööndel et mõlemad juurdlevad
on avatud tulel alati sulada liites üs-
sraan ja hiljem teine ja mõlemal kor-
ral tulel avada eella venaatjajalaasi
lähipuhurraan.

Kraanid tulevad etwaatlikult avada, et
klaas temperatuuri muudatuste tõttu ei
prapunes. Täieliku etwaatusega.

Lähipuhumist tuleb teha ja mitte korda
päevas saavutatakse kütja vahi alusel. Kui
laev kuumasti kõrgub, ei ole tarvis kasutada lähi-
puhumist teha kuna siis võib järgi näha
või liikumist klaasis, kui see on puhas ja
selge. Kui klaas on must, tuleb auruga lähi-
puhumist teha ülemise venaatjajalaasi
kraani caudal. Kui see ei aita, sulatakse
eella juures olev toru ja puhastatakse
kuumad saadetakse.

Pole lähipuhumist seisab vesi venaatjajala-
klaasis vähe kõrgemal kui varem. See
on sellest tingitud et vesi jähutub klaas-
torus ja sellepärast jääb raskeks, nii

et lähem veesammas klaasis on katta vee-
samba kõrgusena tasakaalus. Ja see ongi õige
vee seis plane lähikohast.

Kui katta vee saalsuse γ_0 on suur, võib vastu-
proline olukorol tekkida. Vee alalise kondense-
rumise tõttu veenäitajaklaasis suretakse vähe-
haaval suali sisalõas vesi väga ja puhas
kondenseerunud vesi tuleb asemele, mis omal
viisil on kergem ja sellepärast sisab
korus kõrgemal. Joon. 52 ja 53 näida-
tud seadistuses võib klaaskoru allpool
nimetatud põhjustel tunduvalt vahet näidata.
Kõrgemal juurdevoolutorus on veisigale ja selle-
tõttu raskem ning vesi sisab korus mõned
tollid allpool katta ettenähtud veepinna.
Sellepärast tulevad mõlemad veenäitajaklaasi
juurdevoolutorud isoleerimisega kaitsta
jahutamise vastu. Teine veepinna vah-
seis esineb sel juhul kui ülemise auru-
toru on millegi pärast kõverpande
tekkunud,

nagu joon 54 näitab. Paine maadustab
Ede, kuhu kondenseerunud vesi koguneb.

Kui toru I-K joon. 54 on täis, on aur
torus I, mis kallet tuleb sulatud. Ede-
poolne kondenseerimisel langeb surve
torus ja vesi tõuseb K juures ja klaas-
torus. Lõpuks tuleb aur läbi toru -
kõveruse üles ja klaastorus ja kallas
olevad veepinnad jäävad võrdses ^{selles tase} ning torus ^{vee} langeb

ja edasi kondenseerimine protsessiks.
Mis puutub statiivil oleva klaastoru
joon. 52 läbipuhumisse, peavad sin-
nähmad rõõmid A ja B olema sul-
tud, kui toimub veeühendus läbipuhu-
mine.

Kui A. on avatud, kuna aga H on um-
mistunud, surub aur läbi toru I vee,
mis on statiivil A ja B kauba väga.

Toru H ummistus võib korgust, jääda tä-
hegpanemata. Igatahes jääb puhta-
mises torvitallava auru tühj pagu
huvamaks kui torud üksteisale läbi
puhutakse. Sellepärast I läbipuhumisel
tulevad C ja A sulgeda. Keid gaasid.

sel lähipuhumisel pole tarvis mõlemaid kraane sulgeda. Kui ainult vesi ja aur välja voolavad kraan & kaudu, tuleb mis-
 ki/^{ka}teine toruühendus praegu ei jätetud
 vüsil praevida.

Maailmal 53 näidetud seadisel on tarvis
 ainult üks kraan korraga sulgeda
 kuna mingisugust ühendust läbi statiivi
 ei ole. Kõigest tuleb kraanisid
 A ja C liigutada, et need ei jääks sinis.
 Uute klaartoru vahetamisel tuleb eri-
 liselt tähele panna et torud oleksid
 sobiva pikkusega. Kui toru on liiga
 pikk tõuseb ta kõrgel ülemises püksis
 ning sulgeb puhastuse ja ka asalist
 auru juurevoolu kanali, mis selle tõttu
 reageerib ummistub.

Kui klaartoru on liihike võib summi-
 tühendus üles liigutada ülemisele toru-
 etale ja sulgeda toru avause. Sama
 võib ka alumise toruotsaga ette tulla,
 kui klaartoru lii saa pöörutatud korupesa
 põhja vastu.

Manomeeter.

Kõlla auruseava mõõtmises kasutatakse alati metallmanomeetrit. Metallmanomeetrid on kahe suguse konstruktsiooniga. 1. Esimesel (joon 55), surve mõjutab tihkest vabruvat metallplaati, mis pöündub vastavalt surve mõjule. See liikumine kantakse ülekandevargide ja hammasratta sektoriga üle esutile, mis näitab survet.

Teiselt on esuti varustatud kerge spiraalvedruuga (vt. joon 55), mis loob esuti algpunkti tagasi.

2. Teisel tüübil (Bourdon's manomeeter, joon 56), mida üldiselt peetakse usaldatavamaaks, mõjub surve laageruse, sünklikujulises painutatud toru ristlõikes. Surve mõjul toru vähe õõveneb ja see liikumine kantakse üle esutile.

Metallmanomeetri liikumiste erinevus on tingitud ristlõike ja välimise

atmosfääri sisse. Numbriand
näitab sellepärast reeglipäraselt üle-
survet.

Kui metallmanomeetrid töötavad suures
ruumuses, näitavad need kerget valesti.

Osalt võib ülekandeseadeldis soojuse
mõjul rinni püütud saada. Osalt
soojus mõjutab vedru jõudu. Sellepär-
ast ei asetata manomeetrit kunagi
aitsemaid katlale vaid kusepile jaheda-
male kohale ja ühendatakse aurirui-
miga.

Manomeetri all ^{päimistatasse} punasest vasest torukaudu) Vask-
toru manomeetri all ^{päimistatasse} kaares või sirrbi
ja sellega saadakse kott, millesse konden-
seerunud vesi koguneb ja seega takistab
aurusoojuse ülekannet manomeetrile.

Manomeetri soojus ei peaks ületama
 50°C .

Manomeeter peab olema peale katlak-
oleva riisilulgemisekraani ka välja-
pukukraaniga, mis on asetatud sobi-
valt ühele kõrgemale manomeetrija-
pools 57). Kui segu toru on liitunud
Kondeliseeritud veega, võib veesurve päh-
justada tähtsusetu vahet näitamise
1 m veesammas vastab $9,8 \text{ kg cm}^{-2}$ sur-
vele).

Joon. 57 manomeetrit võib toru saadaks lüh-
jaks puhutud ja veekott jääb järle ning
manomeeter näitab ühti.

Veekott varustatakse allpool veijälgatise-
miskruviga. Veekott tuleb lühendada
kui laev asetatakse talvekorterisse ja
on külmutumise kart.

Manomeetri numbrilauad peavad ole-
ma kergelt nähtavad manord, mis
näitaval katla lubatud murvit. Need
märke ei ole hea klassi sest klaas
on lahtiselt sees ja võib kergesti ära
liikuda.

Tuleb meelde pidada, et manomeeter on ⁶² ühtlasi ka kaitses^{del}eadis. Väib juhtuda, ehkki see oht on väike, et kaitsesventiilid ei tööta. Kui siis manomeeter väsa va-
last näitab ja rõhka on askeematu võib eldaima riistad äraeetusi juhtuda. Selle-
pärast katla perioodistel järelvaat-
tustel ja kaitsesventiilide kontrollimis-
tel tuleb ka katla manomeeter kontrolli-
da kontrollmanomeetriga ja välisk-
näitamused üles märkida. Selle läbi
saame täpse ülevaate katla mano-
meetri töötamisest.

Stoppeventiilid (peaauruventiilid).
Peaaurumagistraalid on varustatud
peaauruventiiliga, mis on ühendatud
otseselt katlaga. Ka abiaurutorustik
abimasinale aurutarbeks tuleb katlast
ventiili läbi suluda. Tihed on pea- ja
abimasinale auruventiilid ühisesse ven-
tiiliväliskusse ehitatud (põnn 58).

Peaauruventiili ehitus eluik tema suu-
rusest. Tavaliselt on see ventiil soo-

meeskujalane või lame praeventil mäl-
 lele auruseurve mõjub alt poolt sellist
 on ventili hulga eelne avada, kui et auru-
 surve auruse ventili vastu pea. See on selle
 tõttu võimalik ventiliarve tihenduspaigis
 tihendusi uuendada, kui katel on auru
 all. Et tihendamist saaks masina käigu
 ajal et võtta, varustatakse ventiliarve
 vastava koanusega (joon 59 ja 60).
 Kui ventil on täielikult lahti keeratud, siis
 koanus tihendab ventili koane all vasta-
 valt väga tihendatud pea. Ventili juhtija
 asetatakse põlts ventili peale (vt. joon 59,
 60), et mitte vähendada auru läbilaskumist.
 Sellega hoitakse ka ära ventili liigse
 rippumise millesse ventil võib kergesti
 sattuda, kui see on varustatud kuni-
 liku juhtijaga.
 Ventili varu ja pea tehakse pronksist ja
 kere valmistatakse valuterasest, millest
 tihenduspinnaid (joon 59).
 Aonkeykatelohes, milleski täpsuse on ma-
 dalam kui praekatelohel, praavad pra-

ventüüdi olema nü korraldatud, et need
 taristaksid peaurukatelt auru sisse-
 tungmist donkeyratelisse. Peauru-
 kateltes ole kõrge surve viies muu-
 tuda ehk kaks donkeyratelale kui see
 saaks täielikult peakatelt auru.

Tavaliselt tehakse ventüüdi varre otsas
 lahtisid, nü et kui aur on korustikus
 kõrgema suruga kui katlas, sulub ta ven-
 tüüli.

Kõrgesurve juures ei saa elpsel korjeldatud
 harilikku muuri ventüüsid eam tunda, kuna
 neid ruimjälil ei suudeta suruda vastu
 tähtsamat pinda (ventüülipesa), et ta ei la-
 seks auru läbi. Sellepärast taristatakse
 sarnasid ventüüdi, mis ühel ehk teisel
 viisil on lasakaalustatud. Joon 60
 näitab lasakaalustamissuhtelise ühes ead-
 se aurukanaliga. ^{Selle} aurukanali ventüüdi heitakse
 sel ajal lahti, kui peauruventüüdi avatakse
 või sulatakse. Ventüüdi saab siis kergesti
 liigutada, kuna surve mõlematel ventüüdi
 pindadel on lasakaalus.

Teine kasakaalutamissaadeldis on joonisel
61. See on rõhpinnaaline silinderpesa ja selle ^{üül} vnt
on ehituselt raonustatoline kolbe. Need pesad
on peaaegu võrdse diameetriga. Surve on
^{selle tohtu} molemal ventili poolal suuremalt osalt
kasakaalis, nii et ventili saab ^{pingutusel} suuredma
avada ja sulgeda.

Suuremad ette tulnud avariid, on peaaegu-
toru lähemised. Kui niisugune enneetus
on juhtunud, tuleb kõigepealt katsuda aur
sulgeda. Enne, kui seda pole tehtud, ei
saa vigastuse juures midagi ette võtta.
Ja nii kaua kui toru pole parandatud,
on laev sõidu raskemat. Vahelpeal jõuab
põhja auru väga veelata, nii et ruumid on
süür ja on võimatu ventili juurde pää-
seda. Sellepärast kopeldakse peaaegu-
ventili spinnile kisa ülekanded, raagu
võllid ja ketid, millest on võimalik
peaaeguventili kas tekit või masina-
ruumist sulgeda (joon 58).

Vahet paigutatakse peaaegutorule iselöö-
tar stoppventil, mis automaatselt sul-

gib aurru edasi pääsnu peaurutusse
Iselööta stoppventiil.

Peauruventili peenisel 62 on Iselöö-
ta stoppventiil. See saab vabalt
liikuda ühespool. Kui peauruventil
prokammööda avatakse jääb aururuve
iselöötava stoppventiil mõlemal pool
proladel võrdses ja selletõttu jääb ven-
tiil avatud seisundisse. Kui surve kii-
rest äravaolutorus (A) langeb, mõjub
ventiil aurru liikumisele takistavalt, nii
et aurru ventiili ülemisel poolal langeb.
Ventiili all on aga surve samane kui
juurdereolutorus (B). Selletõttu tase-
takse ventiil ühe vastu pesa ja aurru
läbivool on suletud.

Et ventiil aurru järsul pealekasemisel,
liiga kiiresti e. saaks suletud kuna
suh ka lundur aurru langus üle tuleb,
tehakse ventiil raskesti liikuvaks.

reguleeritava vastukaaluga Q , mis
kõstetangil U ja H , saadud hoia-
ventiili avatud. P on kondenseerunud
vee

väljapuhukraan.

Kuna isetoote stoppventiilile ei saa täiesti kindel olla, tuleb see liisat sulgeda.

Sakivam kui joon 62 näidatud Rääpide

Il on sees abitarbeks ventuiliangi külge kinnitatud vajer, mis on juhitud rõvalisest kohast ja üle tõmbesoo sulab ventiili.

Kui on mõni katelt peaks rõõm isetooteid stoppventiile saama sulgeda ühe käevõttega ehk vähemalt ühest kohast.

Kui on mõni katelt peaks rõõm isetooteid stoppventiile saama sulgeda ühe käevõttega ehk vähemalt ühest kohast.

Purukogumistoru.

Kaauruventiili juurde kuulub üksikasjalikult

tuleb arvata ka auruvõtmistoru (joon 33),

mis aurudoomista katlas kinnitatakse

peauruventiili flantsi külge ja

siis on aurutoru algus. See katlas olev

aurutoru on paigutatud katla välis-

cere allmise osasse ja ^{siis} takistab see ühes-

kesmisel kaasaõhusnool ^{ühes} veht ^{ühes} auruga

kolari liikumist. Aurutoru ots mis on kat-

las, on sulatud kuna toru pealmine

osad on varustatud ribaste avastega,

mille kaudu aur voolab torusse.

Sisemise otse läteelusse, kuhu paale toru nõrgalt paindub, on lihtne vee-äravoolu auk.

Lähipuhkeraamid ja kinnastorid.

massivselt ehitatud

all
asetatud katla põhja

Lähipuhkeraam on ^{massivselt ehitatud} viibelkraan, mis on ^{asetatud katla põhja} pa-
4 ühendatud otsemaid katla, et katla

ja kraani vahel paigutatakse torujätkum. Vahet
kinnastatakse lähipuhkeraamile katla väliskere
külg külge, et vee kergem ligi pääseda. Sel juhul
on temal katla juuredegaolus, mis üha-
tab katla põhja.

vaata joon. 63, selle osade nimed on
järgmised:

1. Lähipuhkeraam
2. Põhikeraam
3. Väljapuhutoru
4. Ülemine lähipuhutoru
5. Toruühendus abitoetepumbaga

Lähikese toru läbi on lähipuhkeraam
ühenduses põhikeraamiga.

Toru 5, joon. 63 on ühendatud abitoetepum-
paga, sellega on võimalik tsirkuleerida

kalla vett s.t. et pumpaga võetakse kalla ⁶⁹
põhjast külma vett mis edasi juhitakse
talliventili kaudu kotta keskele. Ka on
põhjakraani külge ühendatud kalla peal-
mine lähipuhutorustik (toru H, joon 63).
Lähipuhukraan on varustatud lahtri võt-
mega, mis on nii osse monteeritud, et
 seda saab ainult siis ära võtta kui kraan
on sulletud (joon 34). Selle läbi on kindlus-
tatud, et kraan ei jää lohkusest peale
lähipuhumist asubiselt avatuks, kuna sellele
võib ^{järele} kalla kuivkeetmine.

Mõlemad, nii alumine kui ka pealmine
lähipuhukraan, tulevad lähipuhumise vahe-
gaal kiirki hoida. Ette ei tahi kalla
kraanid lahti hoida ja lähipuhumist
teemida ainult läbi avatud põhja-
kraanide, sest siis võivad mõlemad,
nii kraanid kui torud, kottakrovi
ja rõõtsaga ummistuda.

Kraanid tulevad vana tugavast tihenda-
da. Kui kraanipeale rauda keeratud
koguneb mustus tihendusprotsade vahele

jä kraani on raske keerata. Et kraani⁷⁰
 aksid keeramisi käsitatavalt kasutatakse
 lihti asbestikindatud kraanisid (joon 35).
 Nüüdise ajal hakatakse ikka enam kasuta-
 ma ventile.

Katla ülemine läbipuhukraan.

Seda kraani kasutatakse katla ülemise
 veekihi (mis vahest on kaetud ujuvate
 mustustega, peaaegu null äärd) välja puhu-
 mises. Seks al tarbeks on kraan ühen-
 datud korraga mis^{on} juhitud katla sisse ja
 malle et^{on} sulespoole painutatud, ja va-
 kustatud trehtrega (joon 33). Trehtri üle-
 mune serv on katla madalama veepinnaga
 võrdsel kõrgusel ja on nii kohale paigu-
 tatud, et ta mõjutab pealmist läbipuhu-
 mist seltsel efektiivsemalt, et takistab
 vee juurelepuudumist alt poolt.

Pealmise läbipuhumise vee kvantum puhu-
 takse väga harilikult läbi põhja läbi-
 puhukraani (joon 63). Ka siin kasuta-
 takse pealmise läbipuhukraani asemel ventili.

Vilekraan ühendatakse õhtolega 71

kattla külge. Kraan on toru kaudu
ühenduses korstna külge kinnitatud vile
ja niirempa.

Enne laeva sadamast lahkumist ja katla
löökorras raporteerimist tuleb kontrollida
kas vilekraan ~~on~~ on avatud
ja vile on löökorras.

Toru, mis on katlast juhitud vili, peab
olema nii valmistatud, et ^{temas} kusagil ei tek-
ki vukotti.

Suulsuunavõtte Kraan

kasutatakse katla suulsuunavõtte-
sks. See kinnitatakse katla külge kinnituse-
liigipäästetavale kohale. Kraan on kinnit-
atud katlas olevate portilornude lähedus-
sesse, sest portilornude vesi võib mõju-
tada katlast voolavat praovist.

Kraan sarnaneb kujaltki suunavõtte-
klassi produmraandjainultveelmise kül-
ge on kinnitatud korras, mille peale on
asetatud praovise võtmise rõu.

Kütained.

Põlemine on keemiline protsess, kus püüaine
ühineb hapnikuga. Sellest tekib soojas ja
harilikult ka valgus. Põlmed, mis põllemise
protsessi süttavad ja põlvad, nim. põleva-
tikes ainetes.

Nafta kütades on kütained kõvad - vedelad
ja - gaasisarnased. Soojuse väljasaatmise
alusel muutuvad vedelad kütained
näit. piiritus - ja osa kõva aineid,
nafta steariin - gaasisarnastes laad
kui nad ära põlvavad. Põlga on põlemise-
ajal põlemisained gaasisarnased või
kondlakujulised.

Kütained või kütis võib koosneda ühest põle-
vast aineist aga võib ka koosneda
mitmest põlevast aineist lihts ^{või alla} ka rak-
kusegaatud mittepõlevate ainetega. Nafta
näitlikus kivisüsi, mis peamiselt on süsinik
aga sisaldab ka hulka mitmesugusi ai-
neid - põlevaid ja mittepõlevaid.

Põlemises tarvitatakse hapnikku saa-
dakse õhust, mis vabalt liigub põlevate

Süsinikust aena kivisüsi ja puud sisalduvad ainult süsinikühendisi.

Süsinik on looduses tihti ehtetuks pühkaine. Teos, leidub osalt kristalliseeritult diamandis ja ka grafiidis ja osalt, keemiliste ühendustena, hulgas tervete rühades. Kaik orgaanilised kehad nii taime- kui ka loomaringis sisaldavad süsinikühendisi.

Vesinik, mis harilikudes aludes on gaasiparane, on rõvades ja vedelates lihtsaim-ortides alati keemilise ühendina.

Mittmed rühkained näit. küteli, koosnevad süsi- ja vesiniku ühenditest.

Leidub suur hulk rõvu

vedelaid ja gaasimassiid ühendusi, mis sisalduvad süsiniku ja vesiniku erinevate proportsioonides. Need on kõik põletatavad.

Hariliku põlemise käik.

Et harilikku maist järele põlemine kehtes, on nõutav peale põlemi külblise aine ja küllaldase hapniku ka rühmitemperatuuri. Igal rühkainel on oma rühmitemperatuur. Põlemisprotsessi kestamises ei ole alati tarvis süüdata.

Hariliku kuletiku süütepõnnusel on nõuiks⁷⁵
nii nõrk süttimistemperatuur, kuid see pi-
ratusel vajuskuks mis saab isegi kutsu-
tud hõõrsumise teel süütepõnnal, on küllal da-
ne süttimise teostamiseks.

Hariliku põlemise käik teostab niimoodi, et
kui kütkaine on ühel kohal tuld võtnud,
kuumeneb arenevast vajusest tuld ümbri-
tees kütamine süttimistemperatuurini ja, algab
põlemine. Niiviisi tekitab vajusid ja kandumist
ja süttimist süttimisest, kui kogu kütkaine
hulk on tuld võtnud.

Kuumendamisel gaasistuvad kütkaine süüvel-
mikühtendid ja lagunevad süttimisel imavate ainetes.
Väikesi süttisid käige kergemini ja põleb nõrgalt
hõõguva sinaka leegiga. Vabanenud sädeosaad kuu-
menduvad leegis valgelt hõõguvaks ja selle tõttu
levitavad valgust, mille intensiivsus aleneb allalt,
kuidas on tühist hapniku juurdeolest.

Et leek annab tugevat valgust, aleneb seega allalt,
et sädeosaad hõõguvad leegis.

Küünla leek (joon. 64).

Kuumuse laajajärgil sulab setariin küünla
ülemisel serval ja imetakse tahist rong

gaasistub. Steariingaus moodustab tahi kõige
lähemaa kummo'a osa a. Selle sees ei tõi
mü põlennne, kuna õhu hapnik ei saa
tungida tahi juurde. Seda saab kindlaks teha
hoides puitkku põiki läbi leegi alumise osa
Tikk mütk leegi välisservadel, aga mitte süda-
mes, kuna ta seal ainult kuumuse kogu pinge-
mööda säestub (st. laguneb osaliselt gaasi, sar-
hasteks produktideks, mis seounerad steariingau-
siga ja osaliselt sües). Leegi südames lugu-
nevad süsivesinikuühendid (stariin on kõva
süsivesinikuühend) emakte osaduse. Veesinik
mütk juba leegi alumises osas ja moodustab
selle ümber nõrgalt hõõguva leegimantli.

Süsivesiniku lagunemisel tekub
tahud säesad kuumenevad hõõguvaks ja
kujundavad ^{leegi} koguvalt sõrara, mitte läbipaist-
va osa, b.

Kui asetada kummuli pööriklaas üle küün-
lajupi, mü et õhu juurdeval on lareistatud
kestub küünal. Sellest näeme, et hap-
niku (õhk) saab pidevalt juurde tulema
kui tahame, et põlennne loasi kestaks.

44

Kui puhuda küünla tule, paisnub leek
küüle ja gaasitumine väheneb tahi ja-
hennise tõttu. Kui küllaldaselt tugevasti
puhuda, on gaasiküürus küünlas küljel
suurem kui põlemise laialilevinnis küüris
ja selle tõttu kustub leek.

Bunseni lamp (põm 65).

Kui süsinikugaas on ähaga hästi segatud,
~~nende põlemisel~~
süst on ülaliselt takistatud süsiniku eraldu-
mine selle läbi. ^{gaasiküürus} süsinik põleb otsesemaid
ära. Sellepärast ei liidu ^{leegis} mingil muutamis-
väärsel hulgal haõguvaid saadusi ja
selle tõttu on tema lähipoetus ja ainekult
nõrgalt haõguv.

Näisugune põlemine toimub Bunseni lambis.
Valgustugaas, mis suuremalt osalt koosneb
süsinikugaasist, voolab sisse tahi puurloos-
lutoru a ja läheb edasi läbi huumik b
läbi toru c ülesmille ülemises otsas
see süttib. Väga puul toru on ^{keerutatud} ribu d, ja
mähksti toru kui ka ribu on varustatud tom-
bu ^{se} õõnuga, k, mille kaudu äike saab ligi.
Toru e. spurnevad gaas ja õhk üksteisega,

mulle tähtsuse suurem määral on tähtsustatud, ning see on nõrgalt hüüguv, aga selle asemel areneb väga suure temperatuur. Kui aga riba saab pööratud, nii et toombea on suletud, saadakse ülemisel tõusel harilik valgustav leek.

Kõva küteaine.

Harilikumalt ette tulevad kõvad küteained on: kivisüsi, põlvkivi ja puid. Ka kasutatakse suurt määral kivi ja turvast ning pruunsüsi.

Eri ette tulevad kasutatakse ka teisi küteaineid, muusikas pruunsüsi.

Kivisüsi, pruunsüsi, põlvkivi ja turvas on metsade ja taimejätete nullastumise produktid mis on aastalubandete peamiseks kivistumise.

Need kõik osalevad enam-jahem üheses peaarneid. Nende koostises suurim osa on süsinik, peale selle vesinik ja hüdru ja väikseid aineid nagu vesi (niiskuse). Mitmes küteainetes leidub suuremal või vähemal määral

hapniku, vähe vääralt ja ka šlaas moodustavad aineid

Nendest kahe ainest on ainult süsinik ja vesinik (ko. väävel) põlevad ained ja seega küteline väärtus lihtsad asjad. Kuna ülejäänud ained ei ole ühesnes mitte ainult väärtusetud, vaid isegi kahjulikud kuna nende esinemine kütaines takistab ^{olemisvõimaliselt} täieliku kasutamist. Eriti kahjulikud ^{sel juhul, mis on väävel} hapnik ja vesi.

Hapniku ja vesiniku mõju soojuse kasutamisele. Hapnik on kütaines keemiliselt seotud süsiniku ja süsinikuga, seda ühendust nim. keemiliselt ühendatud vee ja seda ei saa kõrvaldada kasutamise läbi. Küteline põlmissel lagunevad süsinik, vesinik ja hapniku ühendid, seega vabaneb keemiliselt ühendatud vesi ja muutub auruks mis signel põlmissgaasidena. Seda ei ole ^{keemiliselt ühendatud} väärtust kütaines.

Kui vesiniku sisaldatus kütaines on suurem kui vesiniku hulk mis on seoses hapnuga, siis sisaldab küteline vesiniku ülejääki, seda ülejääki nimetatakse kasulikuks vesinikuks.

Küteaine põlemisel vabanab see vesiniku vnn
 poleb d... saajust täiesti tavalist.

Müskuse sisalduse mõju küteainel.

Müskus ehk naugu tida eraldades keemiliselt
 täheldatud vast vnn. — vabavesi mida küte-
 aine sisaldab, on selle poolest. Küteaine
 veeisaldus ei vähenda ainult kütese sa-
 ajuseväärtust sel teel, et küteaine sisaldab
 vastavalt väiksema protsendi põlemises ka-
 sulikke aineid, vaid ka selle läbi, et vesi põle-
 misel gaasistab ja seega naugu aurustatakse
 saajus, seob ühtlasi kasulike saajust.

Küteaine muutamise tõttab vnn tõendavalt
 selle väärtust naugu näitab tabel:

Nivisõe saajuseväärtus erinevalt nende müskusest

Inglise nivisõed	Müskus		
	0%	5%	10%
Newcastle	7730	7310	6900
South Yorkshire	7780	7360	6940
Skotska	7670	7260	6840
Walska	8420	7970	7520

M.ead / tonn

millest tule ja slack tekib.

Kivisüsi.

Kivisüsi tekib eel kivi- ja lihtast üh-
rogi maakeri. Kivisüsi toodetakse ma-
dest on ühendiürid isimesed.

Kivisüsi on jagatud: tõrvasisaldavaks (bitu-
minasne), ^{ehk määrtse} vähem tõrvasisaldavaks ja kivi-
süsi ehk antrasit.

Bituminaasne kivisüsi sisaldab rikkalikult
tõrvasisaldavaid aineid, mis üleskuumutamisel
pehminevad ja tekitavad suure hulga
põlemisgaasi. Nüsuust süsi mi-
natakse sellepärast ka rasvane süsi.
Need süsied on kergesti süttivad ja põlevad
pika aja jooksul. Põrkatelole kütuses on
niiugune süsi eriti sobiv.

Ühel osal bituminaasneel süsi sortidel on
ainuoluseks kuumendamisel kogu sulada
suurtis ja kõvadeks pöördes. Niiugune
süsi ei ole sobiv aurukateldes põletamises,
kuna need säepörsid ummistavad res-
trovahihi tõmbuse ja põlvustavad pou-

oluliku põlmuise.

Vähem tõrjassalvade kivisüsi sisaldab vähe-
mat mahtsust gaasitõrjivaid aineid ja
nimetatase selle tõttu ka lohja süsi.

Need söed põlevad tüliliku kurguga ja
aeolasevalt kui rasvased säd, sellepär-
ast nõuavad need ka vähe tuguvamat
tõmbust. Selle asemel et kuumenemisel koks-
sulada on neil kooldumus launemiseks,
ka vähem tõrjassalvade kivisüsi liialt ul-
ohiselt kui küti aurukateldes kasutamise.
Intrasüsi sisaldab vähe gaasitõrjivaid
aineid ja põleb aeolasevalt ilma niimeta-
misväärsse kurguta ja nõuab kuivat tõm-
bust. Seda kasutatakse väikesel
mahtsust aurukatla eütises.

Et eeskätt kasutatakse bituminoosneid ehk
tõrjassalvavaid süsi aurukatilde eütises
olevad peamiselt selle tugvast gaasitõr-
jivuse tõttu koosneb suuremalt osalt süsi-
vesinikust ja vabast vesinikust).

		Sisaldus %						Soojuse väärtus Kal.
		Süsi- nik	Vesi- nik	Hap- nik	Vää- vel	Tuhk	Nis- kus	
Newcastle	Northumberland suured	72,7	4,4	9,5	0,8	5,8	6,5	6830
	Durham, suured	80,1	5,3	7,4	1,2	3,9	2,1	7420
	Washington	81,0	4,3	8,0	1,4	3,0	1,5	7680
Wales	Natsional Large	89,7	4,0		0,7	2,9	1,5	8650
	Ontrasit	83,7	3,2	5,6		4,6	0,7	8660

Gaasvaeste müte põlemine on peamiselt
 kuld koondatud tulepesale. Selle tõttu
 on temperatuur väga kõrge, nii et res-
 tid põlevad kergesti läbi või sulavad ja
 lähemad tulepinnad saavad kõvasti
 kannata. Sellest rasvase põe
 jaad leegid levivad ruumis ^{tulepinnal} lai-
 ali üle suurema pinnaga sageda ^{on} kuu-
 mus on vähem intensiivne reaktiivne.

ühes sellega ka sagise tõus. Kogu see protsess
keestub ilma keeta. Kui see niisugus levib
kiiresti edasi, näou see enamasti ^{jälle} või jääb
põlemine seisuhapniku puudusel, on sagise
tekkinud lahutusetu. On sõrnu mis
läbi süte parajalt nõrk tõmbus, nii
et värske hapniku tuleb alaliselt järe-
le, kuna sajist ei saa ära juhtuda. Põu-
se temperatuur enam ja enam ja võib
lõpuks alla nii kõrget et süsi võib sü-
ttida ja seega on kiiresti isesüttimine.
On teada, et puurkest kivisöel on taldu-
vus isesüttida. Nende värske raskus-
de vahel on eakku palju suurem kui
jämehal ajal, mille tõttu see võib mõnissi
ka rahkem hapniku arvu sagise tekkinud
sõnnub kiiresti. Mõnema on loomulik
et bituminoosne seed ja ka teised värs-
kelt muratud seed, mis eraldavad juba
külmas olekus üsna rahkest põlevaid
gaase, võrdlemisi kiiresti isesüttivad.
Gaasid nõuavad üsna madala-
lat temperatuuri et süüdata ka seed.

87

Sama ehitib üldiselt ka väärloheete
süte ehit. See ei ole aga niisugalt alati ehitel
et väärloheete süste ise süttis, sest väärlohe
võib sütes ehit tulla niisuguses ahelas
hupnaga, et see on m. o. juba varu
kustunud ja sellest on lihtsam enam sütti.
Isesüttimine võib teatud rasvade loomulikus
sütes isegi antrasiidis, ehkki mõningad need
süstenavad väga pealduks, et isesüttimiseks rask-
saks tingimusi.

Et mõni väline soojusallikas võib kiirendada ise-
süttimist on päraselt. Kui harilik süte isesüttimise
le võib esineda 250° juures, siis on arusaadav
kui hädavajalik on meele pöölda, et halvasti
isoleeritud auruahelad ei astotaks sütepuuri
lähedale.

Täieliku põlemise tingimused
Praktise et põlevad arned - arvise võtmata
kütusela tuha ja slaki jäägid - täielikult
easvad. Mäe se süste ei ole. Nende saadumine
on arnuet näeline ja aluse selle et põlemis-
produktid koosnevad värvitust ja süepäras-
nägematust gaasidest.

Kui need kaalues, siis need sama kaal kui 'kadunud' eüteinid ja nende põlemises ära kasutatud hapnik koguse arvatult.

Väikese põlemisel tekib põlenud aine vesi, mis kõrge temperatuuri tõttu muutub auruks.

Kõrgele tavalik ja puudulik põlemine.

Kui süsi põleb tekib lõpulik põlemisprodukt (süsi) mis küllaldeste hapniku juures CO_2 on süsihape CO_2 , kuid puuduliku hapniku juuresaamisel on süsiak süüdi (stagnant) CO .

Mõlemad süsihape ja süsiak süüdi on nägematud, lõhnata gaasid. Süsihapet ei saa põletada. Süsiak süüdi on põlv ja põlv nõrgalt lõhnava, sinaka leegi ja see muutub äädhappes. Kui võttes ütelda, et see põlemine on täielik, kui põlemise järgi on äädhape, ja põlemine on puudulik, kui tekib süsiak süüdi.

See on puudulik põlemine tekib hapniku / 5. t vähesuse tõttu
Kui küllaldestelt ei pääse ehk põlevale süle. See põhjustab tunduva soojuse kadu, mis võib alla üsna suure, kui tekib palju süsiak süüdi, sest see soojuse hulk, mis tekib täie-

liikuv põlemisel on enam kui 3 korda nii ⁹⁹ suure kui see on puudulikul põlemisel.

Puudulik ühupuudolevat tähendab halba kütte-
ökoonomiat. Harilikult küttesõltel põlemisel
puuduliku ühupuudolevuse tõttu ei teki ainult
sagapoolu süsiniksüüdi moodustumisel, vaid
ka selle läbi et üks osa põlevaid aineid kaob
kätkest põlematult (osalone põlemine). See läbi
tekib paarsaast, mis saaga on suure saaga-
saotuse määras.

Ühupuudolevat küttekalliks on alati enam-
vähem ebaühtlane, nii et mõnikal kohal
tuleb liiga palju teistale jätta liiga vähe.

Et saavutada head kütse majandamisest tuleb
^{puhtuse} küttes küttesõltel hulgal ülemääraõhku
ka ^{hea} põle / küttesõltel ülemääraõhku andmisest
süst ka see pole ökonoomne. Ülemääraõhk mis
voolab läbi küttesõltel võtab ^{kui ta voolab küttesõltel} endaga kaasa ^{kaudu}
suure osa soojusest.

^{peamiselt} küttesõltel oskus seada sellas et kütte-
arve ja lõmbus korraldatakse nii, et väi-
matikult kätkest põlemine saavutatakse
ilma suurema annuse ülemääraõhku
kui vajalik.

Kütise soojusand ^{us} on see soojushulk mis 90
tekitab 1 kg kütise täielikul põlemisel. Soojus-
andevõimet mõõdetakse alati kg calorites.

Soojusüksus on soojushulk mida vajatakse et
1 kg vee temperatuuri tõsta 1°C võrra ($14^{\circ}-15^{\circ}$)

Inglise soojus^{us} üksus on 1 BTU (British Thermal
Unit) = see soojushulk mida vajatakse et
üht inglise naela (lb) tõsta 1°F .

Kõik sojus mis kütise täielikul ärapõlemi-
sel tekitab, ei ole mõnede poolsetel põhjustel kasu-
tatav. Osa sojust läheb kütise
arv põlemise ajal kütamisel kaduma
ja selleläh, et suitsu ja kõrge tempera-
tuuri gaasid kõrvalt lägudes võetavad kaa-
sa osa sojust.

Soojushulk, mis ühest kg kütisest on
aparaadis (näit aurukatel) kulus efektiivne
et tarbeks (aurutootmine) tehnikalt ehitam-
isele nim. kütise ehitise soojus efekti.

See on misis alati väiksem kui soojusandi-
voime ja tema murus oleb osalt raku elu
mõetud ja osalt ehitatava aparadi
et tarbeksusest. Kui aurukatet võetakse

Kõrvalsäga mille suurusandevõim on 7200 cal.
ja kui sellest 2500 cal. allpool armetatud
põhjustel läheb kaotet nimetatatakse ülejää-
nud 4700 cal. mis kutsutakse esile seda ellenoh-
tuol efekti, aurutõrjumiseks.

Katla kaotusosa on siis $\frac{4700}{7200} = 65\%$
Kaurakatelde kütmine.

Kuna küsi visatakse katla alla tulepisa peale
li ole kogu ^{kestil} põlev säekihit mis muistugi mõis-
ta mitte täiesti ühesuguses põlemise stadi-
umis. Põltsprunna lähedal olevad säed on
enam võlga põlenud, kui need mis asuvad
pealpool. Kõrvalt säekihi osast on kõik
põlevgaasiol. Laksunud ja see
mis alles ja põleb on puhas küsi. Selle-
vastu ülemises kihis ruumusi tõtu are-
nel elav küsiressonants tegevus küsi need on
lähil põlenud, millejärele ka sin jääb järele
puhas küsi, mis põleb küsi värsket kivi-
sütt saab peale visatud. Murema küsi küsi-
ressonants tekib on tulepisaal näha liikumist
ehk suurt või mõlemaid. Hõlgu on
näha armetust küsi vägivaid ärapõlenud.

airid, mis on kui tähipaistes käägu
^{gaasid} mass ja on minel restroonid sarnased süni-
 eksüüdi loomisid, mis tekkivad söl
 puuduliku põlemise tagajärjel.

Kui süte põleskiht hoitakse paksult (umbes
 200 mm ja üle selle) muutub lõmbus tulepösaal
 halvaks, tekitab palju süni eksüüdi ja põlev-
 gaasid segunevad puudulikult põlemi-
 seks vajaliku õhuga. Selle tõttu jääb
 temperatuur tulepösaal liiga madalaks,
 mille tõttu suur osa gaase lahkuvad põ-
 lematult ning tagajärjeks on halb soojusöko-
 noomia.

Kui hoitakse liiga õhukesed tulepösaad
 (alla 100 mm), võib hapniku hulke, mis lä-
 histab tulepösa, olla küllaldane gaaside
 põlemiseks. Kui külisekiht on üle kogu res-
 trooma umbes ühtlase paksusega jaguneb
 õhk ühtlaselt ja seguneb selle tõttu hästi
 gaasidega ja seega võiks saada täi-
 uslikku põlemist.

Kuid kui järgnevad kindluvad puudused, sest
 et on raske hoida restroomi ühtlaselt

kaetud ahukese sөөршөгя. Ja selle tõttu
jääb sөргests аһи jagunomine ebapiisavaks
ning tulepörsas tekkivad tühiaugud mille kaudu
aһи püüab läbi tungida. Tõustel tule-
pörsasest on selle tõttu halb tõmbus ja
suur osa аһи tungib läbi aukude ka-
rutamatult välja. Ohuse tulepörsas näeb
väga täpselt järelevalvet. Ka ei saa ho-
ida küllaltast auru täie kõrgu ajal olma
väga sagedaste tulepörsas täitmistega.
Sellepärast tuleb auru riskeid ja hoida
tulepörsas nii paks kreed püüdnud valdada
Siin jääb tõmbus suurema vastupanu tõttu
nõrgemaks kui ahukese tulepörsas ja аһи
ei jätke põlevgaaside põlemiseks.
Sellepärast tuleb lasta аһи sisse ka
restipinna pealt, selle juures korjatahes
alguuse tõmbearuud ja vahet ka
läbi tulepörsas lõikajal teatud tõmbe-
avausi.

Okanoomse kiitmise reeglid
Lüües tuleb kütkeldesse visata vähele
kulgal korraga ja tihti.

Suured säetükid tulevad enne mässu - 94.
 ramist purustada.

Restorinnad tulevad korda külaaruga
 ühtlaselt kaetud.

Külaarv koht püütakse hoida võimalikult
 ohu

üle kogu restorinna

Külaarv saab põlvne selge laaga.

Restorinavahelised avaused ja tuhakarv
 kaetava hästi puhtad.

Algust lihtsasti asjata avada ego
 lahti hoida.

Ohutariidukes tuleb tõmbust alaliselt
 reguleerida nii et põlvne koimub suit-
 su ta ilma asjatult suure^{tulga} tule-
 määrast ohuta.

Loomulik- ja kunstlik tõmbes
 Loomulik tõmbes põhjustab õhu püüde-
 vastu tulepüüde. Selle läbi, et suunad
 gaasid korstnas on kergemad kui ümbrit-
 sev õhk. Sellega jääb gaasivoolu eadla
 niiskusevoolus kergemaks.

Õhk saab välisest õhusuurest suurtud

95
Tulipesasse ja selteel tekib tõmbes
Tõmbes intensiivsus tõusib tunduvalt ühe
korstna temperatuuriga ja saab takista-
tud kitsastest käevõrudest ja avavõrkudest
kahtab edasilükkumisel.

Kõrge korstna temperatuur põhjustab suures
raoast

Küteaine hulke kg. mis saad tuuniaga-
jooksul ära põletatud ühe ruutmeeri
restipinnal nt. põlemiskütuses.

Loomuliku tõmbusega ^{aurukatilda}

saab ühe ruutmeeri restipinnal 40-80
kg kiviiselt tuunis ära põletatud. Kuna
aga forsseeritud (lüalutatud) tõmbusega
see võib kasta 100kg ja üle selle.

Kunstliku tõmbusega võib kuni 400kg
küteainet 1m² pinnal ära põletada.

Tõmbes rõhu saavutamiseks sellel, et
mittepaast imetase korstna kaudu
vähem tõmbetõmbes või et ähki muutata
kõnnise kütuse ^{ja sealt korstna kaudu} ja masin (üle surve-
tõmbes).

Imetõmbes.

Väiksest jõeäärades puhitakse masina

äratöödand aur korstrasse.

Aur surub mitugaard mitukäikudun
millelõhn nure tahmakarbis jääb maad-
lamaks kui laomuliku tõmbesuuris. Kat-
las olevad mitugaard kurgivad sellelõhn
küremoni korstrasse ja seega tekib tule-
pesas tugevam tõmbes. Seltul on võimalik
150kg koorist ära põletada 1 tunni jooksul
1m² restipinnal.

Suuremates laevades harilikult esinev tõm-
buse kiiruse tõstmise meetod on ühe
sütekoldeisse sisse surumise ventilaatori
abiga. Ventilaatori rahtas koosneb pai-
nutatud raudahkplaatidest. Väike
aurumasin paneb ventilaatori rahta
pöörlema. Tema tarvis ehitatud raud-
plehist väliskere. Joon. 66 näidatud
südakil aktakse ühe labidale pöörle-
misega ühe tsentrumist väljapoole.
Ühe vablab osse tsentrumis oleva avause
kaudu ja väga ümber labidale rahta
kurguajuhise püreeksa kus sellelõhn
õhusurve tõuseb ja sunnib väljaavastavat

itku liikuma läbi avause.

Survetombes korreleotakse kokes mis-
teemis lahtisest-ist sulatud rõõmuu.
Esimene süsteem on alati kombinatsioon
üks äärmisajandiga, kusjuures kahest
lõikuvad suhtelõksad jätavad saguse
õhakihi, mis rööd lähevad leetõrudele
Pole

paremuse, mis
saadakse kunstliku tõmbajuuris kasutata-
vate süsteemidega, saavutatakse ^{pe}vähenda-
tud kütteaine kulu. Põhjus on siinjuures eel-
sõnitud:

1. Ühes aia nutukasade mõjuet on pare-
mini ära kasutatud, seega on suitsuiga-
sõle kaudu läbi korstna väikesem.
2. Küttesõle temperatuur tõstetakse
ümber sama palja kui õhu temperatuur
elsajandusel. Temperatuuri tõus mõjub põle-
misse saadast mille tõttu see tõmmab
täielikumalt. Sellega see paremus, et
võib kasutada halvemat ja suu-
vamast õhku.

Howdeni kunstlik tõmbus.

Joon 67 näitab Howdeni sisseseadet.

Ventilaator, mis horisontaalselt on matera-
ruumi üles seatud, imel sellest õhu.

Ventilaator surub õhu läbi alaoajendaja (F),
mis on puutsuukäru üles seatud. Õhu-

alaoajendaja eesneb neljakraadilisest kaunist
membra läbi seatud arv vertikaal torusid.

Suutugeand lühivool torud euni üles korst-
nast ja jätkavad osa oma saagusest ahula, mis
halestab horisontaalselt alaoajendaja. Seltul
õhk suojneb $80-90^{\circ}$ kõrge temperatuur.
mis seal ^{on} ette tulnud, on ligikaudu 150°C .

Alaoajendajast juhtakse õhk läbi tahma-
karbi küljel olevate kanalite alla auklisesse
ruumi, mis piirab ahjuust. Ahjuukse ruumidest
tunneb osa õhku alla tubakaarpi ja osa alse-
maid kütenollide ahjuuste peale ja küljale.

Õhu juurde saab ristide pool ja all regu-
leeritakse müri läbi, mida kasutatakse
vähemal alal eäpdomaga (joon 68).

Kütenollides alu ahjusurve nõuab, et
tõmbus rüakord sulistakse, kui süsi viiakse.

tulepörsale. Muudu õhasurve suru all leigud
lõli avatud ahjuksse kütermummi. Et koo-
mata ei saaks ahjus oleva tõmbuse ajal ahju-
ks avatud selleks süüri seadist tuleb ahju-
usse automaatselt, kui süürid on avatud.
Kui üks on sulletud, võib tulepörs jälgida
lõli vaatepilude.

Howdeni tõmbusega on võimalik 1m² rest-
pinnal 100-300kg sütt 1 tunni jooksul
ära põletada.

Latla Tartus. Saalsus.

Mereaurustatides kasutatakse destilleeritud
ja loomulike vett

Destilleeritud vett saadakse aurukondenseerumise
meetodit saadakse kaevadest allveest järele.
Käev- ja allveevesi on lihti kõrvavesi ja
järvet või järveesi pehme. Kõrvavesi sisaldab
murematul hulgal lahustunud lubisooli
mis tekivad katla vesi ja selle tõttu ei
ole sobiv katla Tartus, need
on ainult parem mereveest. Pehme vesi sisal-
dab ainult lahustunud hulgal katlakivi
tekstavaid sooli. Merevee sisaldab murematul

hulgal lahustunud sooli, uskalt ka-
rilla keedusoola ja ka kattakivi teistavaid
lihtsooli.

Merevee soolsus on sellist kui palju ma-
dat on veelal järgest merelt. Botofja
lake soolsus on umbes 0,5%, Soome lahes
0,75%, Läänemere lõunases 0,8, Põhjameres
2,5-3,3%, Põltsandis 3,6% ja teistel ^{meer} meredel 3,6%.

Kattakivi teistavad soolad on peamiselt
kips ja erit.

Gips on lahjas ja süülihape ühend (kaltsium-
sulfaat CaSO_4), mis vees alla lahusta-
tult vees atnult siis kui temperatuur on
umbes alla 140° . Sellele temperatuurile
vastab 3,7 kg aurusurve. Üle selle tempera-
tuuri algab kattakivi lakkumine. Väga
kõva valge kattakivi tekib mereveest ja
kaasneb tina peamassist gipsist, milles on
vähemal hulgal segatud teisi soolaid, erit,
kristalliseerunud keedusoola j.m.

1 m^3 mereveest saab tekkida umbes 1,5
- 2 kg kattakivi.

Kattakivi, mis on lakkunud magist

veest kaobnel peamiselt eriohtis mis¹⁰¹
on lubja ja ää hape (kaltsiumkarbonaat,
 CaCO_3) segu.

Katlakivi, mis on tekunud nii madalast kui
soolasegulisest veest sisaldab vähesel mää-
ral magneesiumi (magneesiumhüdraat).

Katlakivi analüüs. d

Protsent

	Ää- vesi	Mere- vesi
Kips	3,4	85,5
Kriit	45,9	1,0
Magneesium	2,6	3,4
Keldusaal	0,5	2,8
Rändühendid	7,7	1,1
Tuised soolad	2,8	0,3
Organ. ained ja äli	3,6	—
Niiskuse	3,2	5,9

Katlakivi kaobnel kõrgema aurumulla
ruumimataile osadeli tule- ja leekomide sool-
mistele kondadele, kus nende tekimi-
ne on eriti kahjulik.

Katlakivi soojuse edasiandmise võime on väga
väike. Tule ka-lakivi 45 na mõdukas pük-

sus võib põhjustada, et üks leegist pa-
 dutatud raudaht saab hõõvesti ühe kuu-
 mutatud, et hakkab hõõguma ja sellest sa-
 mmutab nii pehmeks, et surve laajajärgel muut-
 tub muhukseks ja ^{alljärgi} praguneb.

Katla keevi püraatud saaja juhtumissuhte an-
 ea üks põhjus suureks rööveluks. Mõne
 millimeetri paksune katla keevikist põhjustab
 mõnel juhul küteaine suurenenud kulu
 10-20%.

Merevett ei tuleks üldse kasutada katla
 keevituses.

Saalamööga

Katla keevi saalamööga ^{suure} niitmisel kasutatakse
 saalamööga (põnn. 69). See eesriie üju-
 rist mitte üks ots on torukujuline, kraadi-
 oleks liigitatud pikenduse ja teine ots on
 kuulisarnane mis on laiendatud lõnahaar-
 lite või elavhõbeaga mille raskus hoiab
 ujuks veepinnal vertikaalselt. Saalamööga
 valmistatakse nikist või elavhõbe. Tema
 raskus on nii reguleeritud, et ainiest toru-
 ots jääb veepinnale ülespoole. Kui saalamööga
 ujub pühtes (distilleeritud) vees. Kraadi-
 oleks

liigitamine algab tõnu distillatsioonist veest
 kuni nii nagu 0 punkt (W punkt 69).
 Kui vesi sisaldab lahustunud sooli, on
 see toetavam kui rasem. Seega soolus-
 määra vast vesi vastavalt soolade
 hulga. Kvaadriidse liigitamine tekitab
 protsentides või rühmsüsteemi järgi kalme-
 kümnecahendistades. Sooluse üksus on
 viimasel juhul Inglise kanali merevee soolahulk.
 See sisaldab nimelt 32 osakes vee 1 osa
 sooli. Joonisel näidatud soolamäära on
 kvaadriidse jagatud selvasit: Kui triips
 2 on veepinnal tähtsustab see et 32 ~~h~~ vee
 on 2 ~~h~~ lahustatud sooli, mis on seotud
 et soolasisaldus on raskkonda kui muu
 kui merevees.

Kui katla soolust tuleb proovida, väl-
 takse vett katla veeproovikraanist. Vesi
 lastakse alles et nähtud näusse mit-
 tesse külge soolamäära jaigutatakse. Et
 selle ära hõlmamine oleks õige, on tähtis
 et vee temperatuur oleks lähedal al-
 le, millele soolamäära on graduatsioon.

Sel juhul alati tarvilikud temperatuurid on
200° Fahrenheit või natuke üle 93° Celsius.
Kui suadust mõõtmise tunduvalt ma-
dalama temperatuuris juures esineb tundu-
valt rohkem vee omadustega tühjuse tõttu.
Veesuaduse mõõtmise juures vajatakse misis
termomeetrit veesuaduse mõõtmiseks.
Olise vee kaalutakse.

Jahutajaga varustatud aurumasinates
seguvad kondensatsioonivedi enam-vähem
kolmandikuga mis hiljem ühes lastevõrgu
pumatakse edasi aurukattasse. Oli on
tühjused masinast jahutajasse ühes aratõ-
londauruga.

Kui oli on tühjused kattasse tõusab see ve-
peale. Kui paju oli korjatakse veestunale ka-
ratakse see aurusabalt lahkumist. Pur-
lahkub siis jõuliste tugevusega, mis viitab
vooli vee ühes aurumasinast. Mõningune ve-
ükskõrre võib olla karoli tar masina-
le. Kui see tuleb kolmandikuni, läbivad
aurukolvid iga kolvi kõrge läbimõõdu vas-
tu vett, mis on kogunenud silindri päh-
jadesse

105
ja et kui ei lase end eesku suruda, siis
võivad orbidinaarmed ja -põhjad pra-
guneb. Seei katla kuivkütmine võib
selle tagajärjel esineda.

Katlaõli üleskeemise põhused võivad olla:

- 1/ haaketu katla kuuldamine;
- 2/ must katla taitvesi;
- 3/ puudulik katla konstruktsioon.

Ka siis kui üleskeemist ei tule eel-
mõeldi nissi kahtluse. See jääb kinni
voolavatele raskematele osadele ja
nad ei pääsi siis kausa veepinnal vooli lähe-
vad kaasa veetorukatsiooni ning lõpuks
peatuvad katla sissemistel punktidel.
Õlirõhki tekkinud katla sissepinnadil tuleb
ka sellelähil et katla tühjendamisel, kus lei-
dus oli veepinnal, jäi õli voolavatele
katla sissemistele esadile. Kui katil muutis
tühjendusse, kerkis ainet üles üla oli õli,
kuna ühetaimustosa jäi katla sissepinnade-
pinnadile. Nisuvõsed õlirõhki kogunemisel
tühjendadile on karoli tavameed kui katla-
kõvi. Oli an halvem saagusepuhtaja kui

kattakivi ja võib kergesti pühastada
kattalike ülekuumendamise ja mõrkisuse
või katelomise. Üks õlikilt kui soojus-
isolaator vastab 5-20 korda nii prak-
sule kattakivile. Harilik nahk, mida
äli satumine kattasse põhjustab on kat-
talike säövimised. Rasvast ja rasvatest
ühendist mis üldiselt on silindri või pa-
suaal, tekivad kõrge temperatuuri juures,
mis kattal valitseb rasvhapped, mis
kui nõrgad mürasid, mõjuvad säövivalt
lohuks. Hapete mõju võib enam ähken täidreus
ära heida, lisades teinetele soodast, kuid sel
leega tekib seostumine, mis teeb kattalale vahu-
lisena ja kui seoda suuremal hulgal tekib
võib põhjustada ve üleskumist.

Paremini ära kasutada rasvavabi õli- ja mine-
raalõli. Aga ka selliseid ole hädalt ve
üleskumist. Kõik kattal eühnuvad õli- ja tekimise
põhja kattal tulemuseks ära heitnud, vaid ve-
põhjal yiu äli tuleb aegajast pealtmisi läbi-
puhustada kül kõrvaldada.

Hea on kasutada teilevett mis on äli vaba. Selle-
pärast pühastada silindri määrimist

104

õhja vähendada ja määratase silindrid
ainult reisi alusel ja lõpul. Vahepeal, kui
määrdeaine aetak aurust kondenseerunud vesi.
Mõnel puhul ei saa süsi täielikult lahuda
silindri määrimisest. Eriliselt on see maksu
niiuguste masinadele kaht, mis töötavad
ülekuumendatud auruga, milles on niisugust
kondenseerumist ei esine, näiteks kõrge surve-
silindris, kus töötavad jaamad võivad jääda
täiesti kuivaks. Vesi võib jääda äärmiselt
vabaks, kui täietorustikusse on üles se-
atud õlipuhastajad (filterid).

Et katlaid puhastada äärmiselt rasvast ja mu-
dast seodiakse neile seadaga. Mõnel täi-
eldakse täie veenõrgetaalaasina mageda ^{vee} / sooda-
lahusega (15 kg sooda 1 tonni veele). Vett seeditakse
katlas 12 tundi, seal juures tähti kasutades
pealmselt läbipuhumist.

Soojuse edasikandmine ehitatakse veele.

Peltipinna aurustat aleneb aurusaadmine. Mu-
sami tähtis on ka soojenduspinna aurust
s.t. kõik seinad peaks arvatuol, mis ühest
külgelt puutuvad kokku tuli või suitsuga.

erdela ja teiselt küljelt väga
 Soojenduspruuna võrmet soojuse edasikandmisele
 määratakse lühidalt selle ^{te} tegusraadina. See
 on soojushulk, mis teatud aja ^{ja} ^{raadi} kindla suur-
 sega soojenduspruunast läbi läheb. Tegusraad
 aleneb mitmest faktorist ja on väga erinev soo-
 jenduspruuna igasugustel osadel. Randlihe pak-
 use mõju on sellele kahetsuta. Kõik soojen-
 duspruunadega koostis kottides, õli ja tahm
 on isoleerivad ja mõjuvad väga halvasti ja
 vähendavad tugevate tegusraadi. Soojendus-
 pruuna tegusraad aleneb väga palju liigi ja
 vahetusest temperatuurist ja kaudselt soojus se-
 le kaudu üle kantakse.

Leektorudes, tulekorides ja tuletorude ^{alouses} kus veel
 paljud gaasid liiguvad edasi on soojus nii
 intensiivne, et suur hulk soojust läheb üle
 soojenduspruunale kiirgumise teel. Ülejäänud tule-
 toru osades on kiirgamine sellest kahetsuta
 ja praktiliselt läheb kogu soojus gaasi osakes-
 tena otsesemal ülejäänud soojenduspruunadele.
 Kiirgumise soojus kandub üle kiiremini seente
 vedude, kui niisugustel viisil ülekantut soojus.

Kaubalaewa katelde andmed.

108a

Tööserve	15,5	12	10
Diameter	4930	3315	2100
Pikkus	3350	3375	2400
Välisvööre pikkus	42	22,5	17,5
Leetoruude arv	4	2	1
Sisemine diam.	—	1000	850
Tuletoruude arv	438	206	80
Välise diam.	2 3/4"	3"	3"
Saepindude pind met. ²	276	130	40
Pestipind met. ²	8,4	4	1,3

Suitsugaaside temperatuur langeb kiiresti ajal, kui need lähevad suitsukaigud. Tulikarbis on temperatuur 1200° ja rohkem ning vähesel tuletorudest on see $300-400^{\circ}$. Tegemist on lektoride saajenduspindadel ja tulekarbis mõtu korola suurem kui tuletori sisse saajenduspindadel. Sellegipoisi tuleb teha vahet kurgamispinna ja ette ülekantava saajenduspinna vahel.

Kurgamispindades arvestakse lektoride ja tulekarbis saajenduspinnad ja konveksioon (eeldasikandumise) pindades kogu tuletori saajenduspind.

Jaan 70 antakse graafiliselt ettekujutus sellel kriipsukine pind näitab katta üksi-kate osade saajunülekandele intensiivsust.

X

Kaubalaeva katelde andmed.

Katla tsirkulatsioon.

Vesi on ülalpool tulepõldest vgaalpool liig-
kaudu ühtlase temperatuuriga. See oleneb
sellest, et vesi katla soojenduspõlde juures
soojeneb väga kiiresti ja jääb selle tõttu kerge-
moodi mingi tühise üles. Kõik see vesi võtab sel-
le koha ja nii toimub alaline liikumine. Ni-
ipea kui hakkab auru tekke, kiireneb
tsirkulatsioon selle läbi, et aurumullukesed
panevad vee ülespoole liikuma. Lektoru-
de ja tulekarbi all on veel liikumine väga
nõrk. Lektorude alumine pind saab vähe
üles soojendatud allalaanest tühast ja
tulepõlde soojuskiirgamisest aga pühkub sama-
aegselt tulekarbi kaudu sissevoolavast õhust
üllesoojenemine ja sellest põhjustatud veel liikumi-
ne lektorude all on allpoolast tähtsusetu.
Katla tagaosas leiab teatavasti aset pühja-
vee liikumine tahapoole, mis võib külma
vee tulekarbi taotumiste osadesse, ning
vesi, mis tühise põhjast üles, asendatakse
külma tühise, mis oma suurema ras-
kuse tõttu langeb läbi ülemise sooja

veekihi-alla.

Katla väliskere on peaaegu samase temperatuur kui sisepool oleval veel ja võib olla tunduvalt soojem pealpool lek torusid kui all pool. Katla aurualla paneku algal võib ^{niipe} haudalt alla täiesti külm või liige, kui katlas on täis aurururve ja pealmistes katlavähesades on temperatuur $150-200^{\circ}$. Katlakere lehtide paigutamine soojuse tagajärjel on sellelõhn tunduvalt erinev. Sellele võib järgneda, et katla ülemine osa püüab põhjastast suureks minna. Sellele töötab vastu katla konstruktsioon. Kuna soojuse paigutamine toimub suure jõuga, stonel osalt teatud kujumundatusi, osalt väga jõulisi pingeid vrti nendes osades, mis on kõrge ja madala temperatuuri piirkonnas, s.t. lek toru kõrgusel. Katla väliskere põhja- ja poole õmbelused ja katla otste õmbelused saavad üle pingutatud ja haardavad kerpesti lekima.

Et ära hoida väliskere õmbeluste lekkimist, püütakse vähendada katlakere soojusepuu-

get ringiurus easutades on tugevusi mee-
 tude, mis kõik lähtuvad sellest, et küt-
 ta katla põhjavee temperatuuri. Selle läbi
 korraldatakse pruge pühjusid enam-vähem
 täielikult. Tavalisem meelool on ve ringi-
 pumpamine ja ve kunstlik tsirkulatsio-
 onne tsirkulatsioon: aparatuuriga. Kõlast on
 talituse eelsoo mõju üs eferitiivsem abs-
 roni katla ve temperatuuri vähendamiseks.
 Nende peamine ülesanne on niisiis, et vähem-
 dada kütetulu.

Ringipumpamist korraldatakse nii, et
 drenage pump imel katla alumisest läbi-
 puhventist ja pumpab põhjavee ^{läbi} kaite-
 ventiliidi katlasse. Pumpamist tuleb nii
 korraldada, et saavutataks täielik tsirku-
 latsioon. Tule süüdamisel tuleb kahe rön-
 go pumpamist eile võtta. Töötar pump
 saab sel puhul avari abikatlast. Ka
 on vastavaid aparate katla ve tsirku-
 latsiooni läbivõttes.

Katla auruga seonk. 3 kirj alg.

Nii kühi katil võetakse kasutamisele,

täidetakse see kõigepealt veega vähemalt
3/4 klaasi. Nagidat vett võib otseselt nisse
lasta läbi pääselungi. Mõnel juhul ei tohi
katelt kui see on külm, lasta veele väga
põnnuti ei tohi külma vett alles küpeldatud
veele katta lasta, mille tõttu hakkab
katel kiiresti korruma.

Tule põlele vaadata, et õige arimatuur, toot-
seadiseid ja tööriistad oleksid korras, et
pääselungi olid oleksid sulatud, põnnuti tulele
na kraanid ja ventüürid sulgeks. Kõrvaldada
ühendatakse välisühuse allikate, et üks kraan
või ventüül jäetakse avatuks, selles sobi-
vam on pealmine proviokraan. Tule süüta-
mist alatakse, kui on mõni tulekõhik alati
alumnisel tulekõhik. Ette kui tehakse tule-
pessa, tuleks tagumised restid sisse.
Kui tulepessa on süüdatud, jäetakse alumnisel
esialgu osaliselt avatuks. Kõlmise algul
tuleb eriti tähelepanna, et katel ühtlaselt
soojeneb, muidu jäävad kiiresti korruma
pinged ja sellest korrumised. Sellepärast
seatakse, et oleks tuletegemist alumnisel
vad tsirkulatsiooniparandus kätte.

Katla pealmise ja alumise osa vahel
tulib algselt salmaspidada. Küttesiga
ei saa kiirustada. Katla üles saajendamise
kestab 16-24 tundi. Kui aur hakkab väga
tü norma avatud ventiliid sulatase see.

Sellepärast kui surve tõuseb, tõmmatakse
peale kõik aued tihendused. Tulib päle
proovida kas ventiliid töötavad ja jälgitak-
se liigipäästavad katlaõmblused. Kui an-
nui näha lekumisi vähendatakse kütust
nii leksivad kohad tõmmatakse eraldi.
Veenäitjad laadist puhutakse läbi et olla
kindel et need näitavad õigesti. Kui surve
langeb töösurvele, proovitakse kahteven-
tuli tästemehhanismiga. Kui katil on
seisnud kaua tähta või kahteventulid lah-
ti väetud, kontrollitakse nende kinnist täie
aurusurvega. Ette märga käimapanemist
tulib korraldada, et aurusurve oleks töö-
survele ja veeklaas oleks täis. Kui surve-
surve aurutavalduse kohta langeb, langeb
ka vee temperatuur samal määral ja
siin puures vabanenud ruumis muudab koh-
kesti

vt aurude. Surve langed ^{seda} valglasemast mude
raskem vt on katlas.

Katlasti hoiaib endas tunduva soojushulga
reservis, sellespärast tulib hoiaib katlas
vaseis kõrgel, cui on oadala peamanna
manööverdus. Tavalise käigu ajal
tulib katlat hooldada suurema järgem
lusega ja nii et real mehel on kind
del töö ja ^{et} igas määras vastutust raskem te-
gevus (katla täitmise, veeleand, läbipuhumise,
pealmine läbipuhumine) täpuliselt hoal-
datakse iga vahiajal ühest korrast. Katla
tõmbuse regulatsioon ja veeleandide läbi-
puhumine toimub kindlaksmääratud aegadele.
Kui läbipuhumist tehakse väetatakse siin
kõige pärast aljade puhastamist kuna siis
vähendatud aurutransporditajajärgil
suur osa katlas liikuvast mudast on
langedud põhja. Veehulga vähenemise kat-
las on kordum aurude tõsta. Surve surve
tulib hoiaib et nähtud kõrgusel. Sine
pealevõetamine korraldatakse vähemste vä-
heajade järel, viates võrdse hulga
tähtsusega iga kord.

Katla ahjud puhastatakse siis, kui need on
slakist ummistunud ja lõmbus ei ole,
täiesti avatud sübriga küllaldane. Rest-
roole puhastamist korraldatakse tarviduse
järele ja seda tuleb eeskätt nii korraldada,
et pole saaks pga vahel ajal võrdelt tehtud.
Mõlemil juhul kas liipa trüki puhastades
või liipa harva ^{an} säekadur. Restroole puhas-
tamist korraldatakse kindlas järjekorras.
Eeskätt tuleb järele vaadata, et ahjus täis
aurusurve ja teiste ahjude tulepesad heas
korras. Veesuis peab olema nii kõrgel, et kat-
la toimimist võib vähendada, kui see ei ole
vajalik, et ära heida suurt auru langust.
Kui kattal on ainult üks süteralle, tuleb
korstna sübril aegu pühkida, et nii vähe
kui võimalik külmahõõgu sisse vaadata.
Restroole puhastamine tuleb eürests läbi viia.
Seda saab soovselt nii läbi viia, et põle-
vad säed liigatakse restpõrnu ühele poolele
ja teisel poolel olev slakk sövvaldatakse.
Sellepärast liigatakse põlevad säed puhtale
põrnuale ja puhastatakse teine pool. Hõ-
õõrdatakse tulepesa laiali ja visatakse värske süsi lisaks.

114.
Kui laev peab pikemat aega viima auruall,
panakse küljesad. Need tõmmatakse karku
käterolale ülesale. Ülepäänuol keetakse
paksu slaki ja tulla korraga. Tulel
arnult nüpajä kütta, et küljesad ^{kerget} põleksid
ja tõmbus seatakse selle järele. Surve võib
langeda, kuid mitte madalamale, kui et õnneaj-
sumbaga saab töötada.

Kui kätel on alnud pikemat aega töös, peaks
pikapeale suurel hulgal kühma tule torudesse
ja tahmakarpi. Eriti just alumised toru-
reelad, kus tõmbus on nõrgem, võivad
ülsest lihtsuse ajajooksul tahmast ummis-
tuda. Tahm vähendab tõmbust ja takistab
sääpuse alexandmist. Sellepärast on suure
tähtsusega kõrvaldada tihkt tahm torudest.
Sümpuures kasutatakse teelikut mulli sõltas
on puhastamistoru mis ühendatakse valla
ateru torustiku. Kui tahma-koor on olnud
juhulakse ^{puhastamistoru} aurujuga rga ^{ss} ühendusse tule torusse
ja puhutakse tahm tulekarpi.

Surve lõpetamine.

Kui kätel jätkakse kõrgemalt, peab see pik-

kammi jahutama. Talipesad peavad ära põli-
 ma. Kohmakarbi- ja ahjuuused suletakse ja
 katel jäetakse jahutama. Niisama kui resti
 lähed tuld, ei või süürot läikikult milge-
 da. Kui lõmbus tihedalt sulatakse võivad
 suituaknõudesse koguneda tulesthiindgaasid
 ja tulestõrjeme tõttu plahvataada. Kui eetsir-
 kulatsioon on jäänud olusma. Ehkase
 pealmist ja alumist lähipuhumist ei va-
 hastada katel muutusest. Katelt läiki-
 kult või suurelt osalt lähipuhumisega tüh-
 jenõades võib sellele ^{õhure} temperatuuri lan-
 gemine, mis on väga kahulik ja
 ei peats eunagi et tühma. Sellasemel
 tuleb katel lasta jahutada rätsoojusest ja
 siis vesi väga pumbata. Kui selline pole
 aega, võib jahutust kiirendada sellega, et
 vesi pumbatakse vähemalal välti.
 Kui katla pääsühugiid ära võetakse, tuleb
 konolil alla, et sisemine surve on sama suur
 kui välismine. On iseenesest mõistetav, et
 ei või pääsühugiid avada, kui kaugemal
 katlas on surve. Kui katel jahutub alla
 100° ja kõik kraanid ning ventülad on sulatud

119.
võib jällegi asna tundus tühjus tekkeda.
Kui mis pääseluugi avatakse, võib õhusurve
sarnaselt katlasse surutuda mis suure kiirusega
et võib vigastusi tekkeda. On elanud juhaseid
kus pääseluugi avaja sai õhusurve vastu
pääseluugi avast sarnuse mäljutud.

Et end kaitsla gaasuguste üllatuste vastu,
tuleb istetis lasta ähen katlasse, näit ava-
tud praavikraant caudu.

Kui pääseluugiol on ära võetud ei või katlale
monda ega mingi avausele lahtise tulega ^{alade minna} ka-
ne kui katil on hästi suulustatud. Katlas
alv ^{ole} ei sisalda üllaldukselt hapniku hõnga-
mureks ja on seotud mürgiste gaasidega.
Nende seas võib leiduda hulka põlevaid gaase,
võit vesiniku, mis seguneb etaga ^{on} plahva-
tusohuks. Nõrk plahvatus, mis selle tõttu võib
elle tulla, kui lahtine tuli viiakse pääseluugi
avausele, vaevalt võiks viga tunda katelt kust
on elanudidest selles kes keiak tulel. Oli-
lampid ei võikunagi katla sees kasutada. Kõik
see ümber ja äli vastab väga ntus mürtib, võib
kergesti õnnetus juhtuda sel põhjusel, et raske

on kuresti eelast väga pöörduda.

Kõpuks peab, kui laeval on keisi katlaid aurue all, hoolega jälgima, et kordile alla, et keiki ühendused niidiga alati sulatud enne kui katlase katlaseks.

Puhastamine algab sellega et tuletorud puhastatakse lahust. Leektorud ja tulekarbid kraabitakse puhtaks. Gasetid võetakse väga ja vaadatakse järel; vigaad vahetatakse uutega. Tulemüür vaadatakse järel ja parandatakse. Tuhakarbid puhastatakse. Sisemine katlakivi korvaldamine tuleb ette võtta niipea kui võimalik. Katlakivi on siis rabeolam, enne kui see kuivab. Enne kui puhastamist alatakse sulatakse süstpoolt armatuuri avaused, et mureks ei saaks ventiliiduse.

Kraabid on paremad kui raastelagumise haamid katlakivi lahustamiseks, kuna viimastega võib vigastada katla lehti. Kui katlakivi on kindi nii et haamideid tuleb kasutada, tuleb järel vaadata, et kordile hakermisatsioonid oleksid tõmbet.

Tuletorud puhastatakse selles ette nähtud

spetsiaal küttridena, mis tõmmatakse 121.
läbi torude.

Lõik tulepinnad puhastatakse katlakivist
lahtine kivi katla väliskesel pühitakse
või ahutakse ära.

Kõik rasv kraabibakse ära ja pestakse sooda
lahusega.

See võib petroliumi kasutada, ^{puhastamiseks} kuid tuleb meelde
pidada et see on tuleohtlik.

Lõikurid lõigatakse katel puhtaks. Poma-
tuur puhastatakse ja suutakse korda.

Katla tsingid vaadatakse järle ja uuen-
datakse, kui see on vajalik.

Isa puhastamiseks järle tehakse sisemine
ja välimine järlevarustus ja ette tulevad
süüsmised parandatakse.

Kui laev asetatakse talvekortrisesse, puhas-
tatakse katel hoolega ja sille järle tuleb
erilisi abinõusid kasutada, et katel ei saaks
rooste läbi roketud.

Rehmes kliimas, kus pata karta ära külma-
mist võib katla täita mageda sooda.

See on vee ja seda kerge külga saajendada
nii et veesalev lahine äge lahkeb. Selle.

järele tuleb katel täielikult sulgeda. 122
 Kui temperatuur võib langeda alla 0° -

tuleb katel ja kõik toruseda-
 lised tühjendada. Katelt kaitsakse sel-
 ga, et see hoitakse täielikult kuiv ja sel
 keel et kõrvaldatakse katta sees olevast
 õhust hapnik. Temperatuur lühitakse ja
 mõõrutakse nii et see oleks täielikult tühj.
 Kattasse asetatakse rõu eustatamata -
 lubjaga või kloorkalteriumi ja praescluu-
 gid sulatakse kvaliga. Nii võib teha
 kattasse puusäetuleke ja kui see elavalt
 põleb sulgeda praescluuks. Suurem osa hap-
 nusest kattas põleb katel ära ega kedu
 enam hapniku ega niisust niimekarnis-
 väärise hulgal.

Katelt kaitsakse välgastpruut värvikorda
 parandades. Kattas suitsuäigud, tahma-
 karp ja korsten puhastatakse. Vähest
 tuleb ette, et lek torud ja tulekarp prind-
 datakse linääliga. Tuletorud ja kor-
 sten kaetakse katetega. Tankilagi ja
 küteruumis põrandaplaadid kuivatatakse.
 Kattaruum sulatakse täielikult.

Kõlla süütmised.

Hapnik ja vesinik mõjuvad üheaegselt rauale mille järel tekib roostetamine.

Raua tekivad hapete ja soolade läbi süütmised.

Raua ja teiste ainete vahel võib tekkida galvaniselement.

Suurtes kogustes võivad tekkida süütmised neil alpaalnometatatud põhjustel.

Õhk tungib suuremal või vähemal hulgal ühes teiteveega raudasse. Suurem ühehulk tuleb pumpamisel sisse gaasigaarimiseks.

Teitevee lahustub õhku mille hapnik ühes veega tungib roostetamise gal rauda.

Lisateiteveel kaomulike veega (mage või soolane) tungib laktist õhku raudasse.

Happed mõda võet leiduda raudas, on peamiselt soolhapped ja rasvhapped (õlilised) mis teevad rauda kõrge temperatuuri tõttu ja ka süsi- ning orgaanilised happed, mis tulevad mis ühes teiteveega ja mõda leidub eriliselt raudas. Happed mõjuvad sügavalt rauale mille järel esalt rooste, esalt laktised raudühendid.

tervise, mis suurendab eakavust.

Paljude suurendavad galvanilised söövimised eakavuse happeisaldavust. Täiesti puhtas vees ei saa galvanilised osad tervida.

Katla terviseks tekib galvaniline vool ühest raua ja vase vahel aga ka raua ja raaste või rauatagi vahel, mis valtsimise järel jääb rauale.

Söökimisi võib jagada: ühtlane raastetamine ühe suuremate pindade või enam-vähem kohalikud söövimised.

Ühtlane raastetamine mis tekib hapniku ja vee ühendist ja ka hapetest on kõige kardetavamad. Raske on kindlaks teha kui sügavasse misuune söökimine on tungnud. Raudleht võib olla jäänud suure pinnaga raastetamise tõttu nii õhukeseks, et see ei saa enam suvele vastu ja praguneb, mille tõttu tule juhtuda katla plehvatusi.

Kohalikud söövimised põhjustavad, kui katla sisemust hooliga kontrollitakse, harva suuremaid õnnetusi. Kardetavamad söökimised märgatakse õigeaegselt ja on kõrvaldatavad

Raudlike teatud rühmadel soõksid pinnadele
 teevad väikesed raostes ja ländetud au-
 gukused (pää 71). Need augud suurenevad ikka
 enam ja enam üksteise ligikol asetuvate soõ-
 leimide vahelise materjal hävinel ja lõpuks
 näib suur pind sissevalt ära soõksud, lohklik.

Primaarse soõkimised olenevad üldiselt sellest,
 et see on halvast materjalist. Kui see sisaldab
 suurel hulgal tsinki, võib vask muunduda täiesti
 urblisiks, sellelõhn ei tsink saab ära soõksitud
 Teatud rühmadel on vüti hädasõksud soõbi-
 mises. Harilikudes mererakelades kuigi mitte
 kõrgis silinderakelades, on eeskätt alumsed
 tulepinnad ja nende ühendused väliskerega
 eestatud. Nõrga korrosuatsiooni tõttu ja
 ebahõltsel teetise loialivalgumisel langeb
 see põhja ja seajeneb peaaegu alimise
 soõkimuspinnade läheduses. Siin jääb vesi
 sellelõhn hapumaks ja liidub ka raijemah-
 lahtrist õhu. Kui see eraldub, läheb see
 teatavasti suuremaltmõttel mullikastina
 üles veepinnale, ja asetuvad õhu-
 mullikused leektoru alumsel

osale ja tulekapi mingi värvad seal kaun-
püüda, kui valikuvõime on aeglane ja min-
gut auruvaadustumist ei teki. Sellepärast
on loomulik, et need kahtlased on eriti
shustatud. Samuti värvad ka alumiste ridade
sõdepaldid saada raskete sübitud, iseara-
mis tulekapi läheduses kus sõdepaldid on
sõpimad.

Ette on peasisepaldid (ankrupaldid) ve-
pinna läheduses väga shustatud sübitumistest.
See aleneb sellest, et need paldid ei ole veel
üle leputatuse ja samal ajal on asetatud
auruvuurtõkka mõelduse. Ometi aleneb sübi-
tumine ülevaatest alusest mis tekitab rasva-
happesid. Tõesti on peasisepaldid, kahtlased
aluse, kus vesi kõige raskem ja selle tõttu enam
eli, koguneb, kõige enam sübitud.

Säävimisalannol ^{teetervad} eriti lektoride kinnitus-
tõenduste alltoles ja ka sõdepaldidele.

Nad on alava praokujumise järeldused
mis arenevad järkjärgult edasi ja suure-
nevad kalla hül täolepanemise kor-
ral. Raudakeppinaas mis on alles

praegu tekkinud areneb rõõmuga hulga suure-
mises kui raudaht valtsipinnal. Praegu
laieneb söövmise läbi ja muutub nähta-
vaks kui säävitusraht. See süveneb pika-
ajalise saagusepõlvkondadest ja lõpuks tekib
olusamaol läbi raudahtvoldi
säävitusraht.

Nüüdaste söövrantide ja kannade tekki-
misel on söövmine ainult teesjärgulise
lähedusega. Kõhju täeline põhjus on ma-
terjali ülepõngatus.

Kasest armatuuri läheduses tekib tihti süga-
vaid reentkapihvi söövmise. Need on oal-
vaanilise söövmise järeldused ja võivad ku-
puneb sügavaks vae ja rauda elektroosmole
iselaomne lõhn.

Arvestamata nüüdaste söövmise armatuuri
läheduses on katlaväliskere lehed üsna va-
bad söövmisest.

Kirikatla söövmiste vastuabnõud on suu-
relt esalt rauda, mida kasutatakse katla-
kivi tekkinud vastu.

1) Tuleb kasutada nii puhasst teineteist 128.
kui võimalik,

2) Tuleb ära hoida õhu mase pumpamist
ühes kohtes,

3) Kohtevete tuleb järjekindlalt lisada
saadud või kustutatud lüpsid,

4) Tuleb galvaanilisele süürimisele vastu
töötada,

5) Katel tuleb hoida roostest puhas.

Õhk, misda teitepumpad misvad püütakse
selteel veele kõrvaldada et teiteleadike
ühendatakse selles ille nähtud õhueralda-
ga.

Suuremates masinates kasutatakse seest
st. tarbeks eraldi teitepumpa misda
kuna see ei olene peamanna kargust, vält
reguleerida nii, et ta töötas prokannsi ja
ei võta õhku caasa.

Suurema osa kohtevetes olevat lahust õhku
saab eraldada, kui teitevess saajendatakse
alusaajendajaga, selteel voolab ärk välja.

Kui lisatoetmiste tarvistada destilleer-
itud vett ja toetmiste tõrjendatakse

iseseisva pumba. Võib järele täielikult
ära hoida, et ehk üldse ei satu tõstevette.
Saadab ja kuskalalud kühjal on sarnaselt
õnnadused, mis ühinedes täitevesi elvate happe-
tega moodustavad sooli, mis ei sävita
handa.

Et kalla täitevee happesusest teha rind-
lak, kasutatakse lakmuspabrit. Kui pa-
ber proovitavas ves muutub punaseks, sisal-
dab vesi happeid. Hapete neutraliseerim-
ises on see kõrgemini kasutatav aine.

Tuleb meelis pidada, et mitte liiga palju
saadab ei pandaks kottasse, kuna see süs
võib mõnuda soovitatavalt armatuurile. Mõn-
gi täpselt reegli, kui palju saadab võib lisa-
da, ei saa loomulikult mitte eritada.

Kui on minge täitevesi, on vaja ainult vähe-
sel määral saadab kallaksid vähendamiseks
ja hapete neutraliseerimiseks.

Kallavee suula (või kühja) sisaldust saab
kindlaks teha kasutades veeproovimisel
punast lakmuspabrit. Paber muutub
nõrgalt punaseks, kui aga värv on

kuuvalt sinine, siis on see liiga pehme
 moodat. See mood on parem, kui eelpool-
 nimetatud hapete praadimine sinise lammus-
 pakiriga. Mmelt on seda raske erandaks teha,
 kas see sinine värv täieliselt muutus.

Galvaanibit söestumist saaks ära kõrvaldada,
 korraldades magneetit koorivalt, lisades vett
 suudet või leppa jne valmistades katla-
 kere ühes värvumi asetatud lahustite sisse,
 nagu karkasid, pealmine kate puhutakse jne.

üheliki materjalist. See on siiski võimalik
 valmistada ^{suurepärast hulgalt} katla raudkõrvi teras alustel

võrdsel kaaskorraga. Ka ei ole see saadav, et
 kõik kallasid oleksid ühteliki materjalist.

Näitena tehakse vajadusel jonnov raudkõrvi oma
 komplektidega kogu päevast, jne et need ole-
 sild enam vastupidavad jühtumise võma-
 likute ülesannetumisele, eriliselt raskust
 materjalist - kuni otsealt pehmeast / süsiniku
 vaesem raud) terasest, kui on katla väliskere.

Samas on murene kallasid teha kahta, mis
 on selle kogu eriti ohustatud galvaan-
 lisest süstimisest. Pumatuur

131
otsustab punast vaske. Seega on gas-
katlas võimalusi galvanilise voolu tek-
kumiseks.

Sellepärast on tarvilik kasutada ka teras-
arnerid galvanilise sübinne vastu rui-
alpool nimetatud. Harilikum neist on
tsinkplaatide (suurim vältortud) asetami-
ne niisuguste kohtade lähedusse, kus
on märgatud sübinnet. Nad on mis
tõttud, mida galvanilise vool mõjutab,
kuha seal läheduses on raud kaetud.
Süsinikes on tahkumaks tungumises, et
tsinkid oleksid hästi katla külge etan-
tatud ja seega annaksid head kontakti.
Tsingid paigutatakse karidesse mis on
ühendatud raudlaatrdega ja need on ama-
korda etanetatud peavõrguallide külge.
Tsingid paigutatakse enamasti liiktorade
ja tuletorude vahel. Tõrkeklambrite
riani kaudu tuleb silmas pida, et kõik
ühenduspaigad oleksid puhtaks kraabi-
tud ja et paldid oleksid hästi etan-
tatud. Kui tsinkplaadid ei ole

hästi kinnitatud, ei ole nendest mingit
kaitset galvaniliste tööriistide vastu.
Nähtav aga on, et seda selviõid, et need
on hapetest mõjutatavad kui rauad ja
seepärast võivad kaasa hapet kiire-
male neutraliseerimisele.

Raaste on müdogeni maista kudemängies
et rikumine on tühisel määral alanud.
Et selle edas arenemist takistada on
korvis raaste võrvaldad. Kuna raaste
tekib suurendatud raastetormist, on
sellist harva küllalt, et eelpool nimetatud
meetoditega võrvalda selle altpühu-
se vastu, et tuleks raastetormine on
alanud. Just vastupidi on tööriistade pu-
suv raastetormi esmalt pühkides, et raasteta-
mine rauale sügavuse kestab edasi.

Tööriistade rikumine peab algama töö-
tõttude rikade haigsa puhastamisega.
Kuna sellel paljastatud metall on jälle
kergeks ahustatud kui tühisel rauale
astad (mis on raaste oksüüdiga), tuleb see
puhastamise järel eatta mingi kaitsva
aruga.

Kui on õige väiksed augud siis aitab see
 als tarbes tsement. Suuremaid säöbimisi ei
 või täita tsementiga kuna raudalt ja
 tsement paruvad saajuse mõjul erinevalt.
 Tolmet võib väga langeda!

Uoliselt kasutatavam kehtimine on tsink-
 pulber, millega süstitud kohad määritakse.
 Tihet ei jätku ühekoralt määr-
 mistest, sel juhul tuleb seota teha mõtu
 rauda ja säöbimine jääb siisu. Ka
 grafiit kasutatakse süstitesse, kuid see
 on väiksema efektiaga kui tsinkpulber.

Isegi alumineprahesi kasutatakse.

Hästi haalitud katta veeruum on täielikult
 puhas raud.

Välised säöbimised.

Purukatta välised säöbimised tekkivad har-
 likult raudest mis on tekkinud ette ja
 niisuse ühisel mõjatoimisel.

Lekuvad õmbused ja armatuurid tähistas-
 vad harva suuremate lõudade kahete-
 tamist kuid teist kõrgem või
 tekitab varsti kohaliku säöbimist.

harilikult enam-vähem kontrollimise-
laia süüvtesse, mis suureneb murede
lühikest peksõmbelust. Kui õmbeluse
lekkimine kestab pikemat aega, tekib
raudlike õmbeluse raudsõu
(ajoon #2) ja hiljem on lihti võrre-
õmbelust lemmikmõisa Tidenohola.

Seelasorti sisse süüvitatud kohad ei ole etsemärgid
ohutuseks. Halvem, mis võib juhtuda, on et raud-
leht, kui see saab nõrgemast kohast kus tal on tugev
surve sügavast sisse süüvitatud. Süüvitatud auku-
põhjad katkevad, vesi hakkab jooksema ja paran-
dus on vajaline. Eriti tuleb arvestada, et alla
väliskere peksõmbelustega. Selle õmbeluse peks,
sügav süüvitatudneen võib põhjustada katla
plahvatusi. Tihedalt tuleb olla et etsmene kat-
last lekkimise all saab raskete süüvitatud. See on
katlaruumi pörandal et võetud tühjendamise
mööda. Tuleb sisaldab saali, mis mü-
sutamisel müüvad raskemast raudale. Hil-
jutule tuleb märgata panna, et nad ei
raagus tühjendamiseid katlasta vastu.

Välisid sätimisi saab ära hoida, hoides katla välispoolt kuiva. Tuleb järele vaadata, et vesi ei jookse ega tõlguks katlale, ja et kõik lekkivad kohad saaks esimesel võimalusel tihendatud.

Täielikult ei ole võimalik niiskust ära hoida katla välispiinnal, sellepärast tuleb jälgida, et välispiinnad oleksid värsuga korralikult kaetud.

Tulekahvi sus tulevad sätimised ette üldiselt ahimises asja, mis on lekkinud õmbluste lekkinisest. Need on iseloomult laiad sõõritusreendid ja võivad kuumuse mõjul, lühikese aja jooksul muutuda tunduvast nügavaks. Kui põhjavee tase on selviisil suuremas ulatuses tõusnud, võib sõõritus hädavajalikus etapid tulekahvi põhi tuleb uuendada. Mõnugune paranohus katla juures on üks tulekahvimaid. Katla plahvatus põhjused.

On harilik katla plahvatus allmõistat ja katla suuremat katlaavarit, kus suurel hulgal vett on aurin lekkides väga tugev.

Tähtsad katla plahvatused - mis arvatakse on

harukorolised - omavaol üldiselt jõeülemise iseloomu. Kogu katel ristakse tihedalt niisuguse jõuga, et suured esad langevad lausa saupile. Vahetuse ja vahetõhvid purunevad. Tihed on rasked äärmiselt rasked.

Niisugune plahvatus on selles tihedus, et katelale tekib suur praon, mis kiiresti laieneb nii nurkes, et vee ja auru vabavoolamine põhjustab olmapooleks survelanguse. Vahetemperatuur langeb uue survejuires seedupunktile. Sellega vabaneb hulk soojust, mis olmapoolelt muudab suure osa katla vett auruks; kui niisugune aurukujunemine tule katla, tekib plahvatusetaoline reemine, mis lõhub katla.

Järgides nüüd laostalavaid hea kvaliteetiga katlamaterjale ja alalist hoolsat katelde järelevalvet võiks ütelda, et harilik merkatel võiks vaevalt plahvata, kui üks praon tekib kusside tulepuna raudlehele. Kasutalar materjal on väga rasked ja raudlehed väikesed, kui et üks hädaohustusest suur praon võiks tekkida. Ka ei või katlasta

lõhkemisest juba alla. See on katla
väliskere süürimine palju ohutikum kui sõi-
vmine kusaal muijal.

Kui katla väliskere suurem pind on kaastela-
mise läbi nõrgenenud, tuleb selle paigus kind-
laks teha püüvpuurimisega. Kui kaastela-
mine ei ole rahjastanud pressuinduraid
õmbelust, võib pressõmbeluse tõelise vastu-
pidavuse ligikaudse välgarvestamise järel
etsustada, kui palju on pinda kaastetanud
pindadel suurem või vähem kui õmbelustes.

Kui katla väliskere on kaastelamise läbi
nõrgenenud tuleb katla survet vähendada.
Ruhesurve läbi võib juhtuda katlaplahtade,
kui mõlemad kaitsventiilid on Riues Ri-
lund ja samal ajal manomeetri näitab
valmist või ei ole teada pikemat aega jälgi-
tud. X

Uueaegsete kaitsventiilidega võib vaevalt juhtuda,
et mõlemad korraga saaksid nii kiirelt
sulgeda, et neist üheski ei laeaks nupuga
auru läbi, et hädalt jääks tähelepanemata.
Kõrvaluse mõks on ajalik, lähikiste vahetage

järele jälgida manomeetrit ja perioodiliselt
proovida kaitsuventile.

Mitmesugused katlaparandused, mida lai-
vas olevali ahinõuoleka saab läbi viia an-
nua iseloomult hädavahendid. Nisugasi
parandusi võetakse ette sellises et kaatil
eliks lühemat aega tarvitamiseks kõlbub
ja kui saab püsivamat parandust ette võtta.
Kui katel on auru all, ei ole suuremaid pa-
randusi võimalik teostada, kui torude tihen-
damine ja väliste väiksemate lekkiniste
kõnnutamine.

Torulekkinised tekivad sellest et torusse
on tekkinud pragu või on sellel röö-
kinud auru. Tihendamist tuleb teostada väi-
maliselt kiire, tihendamisel neid paist toru-
ummistajaga. Toru ummistaja on kujult pöök-
sõlmole, keselt vähe peenem kui otsale,
nii et peotä saab vabalt lükkata torusse.

Tihendamise toimub selliselt, et toru ummis-
taja lükkatakse šlakikangiga nisse kuni
šlakitangiga auru vihisemine lakkab. Pär-
jäet mõnyaks ja proovib mingi tihendab toru

139

Puust ummistaja saab kuhu talust rikitud
sellepärast kasutatakse metallist ummistaja-
jaid. Patentummistajad on mitmesugused,
kui loomiseks on need peaaegu nagu joon.

73 näidatud. Sellel on kaks pehmest me-
tallist rõngast (A, joon 73), millel on paina-
te kaunistega väiksem diameeter (B) kui
torudel, nii et ummistajat saab kergesti torus-
se liikata. Esmesele korvale Nutri juur-
de kruvimisel kaonud pressitud rõngad li-
healt vastu toru. Torust läbi minev kang
tehendatakse pinnasest vasest sübriega (2),
mis paigutatakse toru ja sulgva koosseis
vahel.

Mäelmaol, puust ummistaja kui ka patentum-
mistaja asendatakse, niipea kui katlas on
teguvõrgu lõpetatud, toru sulgemisel kantsiduga
(joon 74).

Torude korvatuskahtadega tekkivad lekkim-
ised tehendatakse korvataks. Kui laeva
ei ole niisugust kasutatakse selle asemel prka
kaonusega korgi, mis mahub torusse, kui see ei ti-
henda toru, kinnitakse ^{korgelt} ümber toru. Jahul, kui

Katlatoru ei saa tihendada, sulatakse see
tihendusflantsiga^{de}.

Väiksema ulatusega praamid saab tihen-
dada sellesse kruvidele sisse keeramisesa
(paan 75). Esiteks puuritakse praad ottsisse
augud ja jälgitakse hooliga et praad ei ula-
taks väljapoole auku. Kui materjal on
vähemalt auku tervel, siis on praad väle
võimalusi kokkumisses. Pärast selle kura-
takse kruvid sellegi tiheduse puuritakse praad
augud selviisil, et auk läheb osaliselt läbi
esimese kruvi materjalist. Uutisse aukude-
se kruvitakse sisse kruvid, mis lukus-
tavad eelmised kruvid. Kui kogu praad
on kruvidega täidetud siis kinnitatakse
need. Katla neetrol, mis on lahti löinud
või mille pead on ära pööritatud nii et need
ei ole tihedad, võib asendada kruvidega,
mis viiakse kruvikeermisega (vint) läbi
rauvalde ja selle pealt kruvitakse mõle-
mal pool tihendatud ruududega.

Seda võib tihendada, et suur osa vanu
katlapühja neetrol asendatakse kruvidega

üks lihtsam viis kühedala lekerivaid reets-
sid või teisi kattakere lekerimisi on neid
lekerivaid reetsid seelgsuult katta tsemendi-
korraga. Kuna raud ja tsement paisuvad
erinevalt, praguneb tsement aga leke võt-
jaks niisket kühedala tsemendist mis on
kõrgemal poolele. Tulepinna raudlike ve-
poolsile pinnale ei võr kasutada tsement,
kuna see nagu paks kattakorkkord isolee-
rib raudleht, nii et parandatiol õmblesed
saavad ülekuumenemataol.

Õhjekindlad parandamisemeetodstega on ka
õmblesite tsemimmine armult ajutise väär-
tusega. Eriti need õmblesed mis on niiskuse-
prage tagajärjel järele aanud, need õmbles-
ed kühuvad temperatuuri suurtel muutu-
mistel nii et tsemimmine läheb lakk. Et
saavutada ette nähtud niiskuse tuleb haalida
tsemimida. Esiteks tuleb tsemimida kattalike
õmblesite väljaspäale ja serva ümber üks kord
või maolal kinni ja reanialuse materjaliga
osa tsemimistakse laimata tsemimimisestloaga
vasta teist kattalike (põh 76). Kui kasu-

Katarse tihkest meeslik on tulemusel
halvad siset ainult kaastöökse ser
suretakse ühisel (pöön 77).

Kui misugune
ne ammommene on kehtud hoolitult

Sis. See ei püsi kaua ning vigas-
tab katla õmbelust nii et tule võimalus
elaspõhki korraldada ammommist et võtta
Tõrude vahetamine.

Korraldus parandus, mis et võetakse, on
Tõrude vahetamine. Suurematis laevades
peab olma tagavara ^{tuli} torusid mida korvi-
duse korral võib laeva meeskonna abiga
vahetada. Vigastatud torud tõmmatakse
võrgatõmbamisega välja (pöön 78) välja,
millepärast need torud parandatakse
ja tihendatakse toruvaltsega.

Katla järelvalve ja surveprovi nõuded
ja sellel katla valmistamine.

Laeva riistlikku järelvalvet ja klassifitse-
rimisseltsi katla järelvaatust võetakse ette
asalt uute ehitiste ja katla suuremate
paranduste juures, asalt toimataks seda

prisoobiliselt.

Prisoobiliste järelevaatuste soht on kindlaks teha
 kas tal on veel peab. viimast järelevaatust
 raasketormse süüdimise või jaguamise tul
 märgenemine, mis võrvaol selle kätsharom-
 se kha kandeitavaks. Eelasi, armatuurid
 vaadetakse järele kono kaitseventiilid proov-
 takse, ühtlasi reooleritakse need kui vajalik
 et need avaneksid õige surve juures. Sünpu-
 rus kantrollitakse aurururvet sellis valdi
 juureleühendatud kontrollmanomeetriga.
 Uued katlad ja need mille juures on läbi vii-
 tud suurem parandus, proovitakse külma-
 veega. Misuguse külma veega surveproovid
 tehakse ka prisoobilistil järelevaatustel.
 Katlad täidetakse täielikult, kuid mitte liiga
 külma veega. ja veega surve allakse käsipumbaga
 alles ette kirjutatud surve survel.
 Kui surve on ülevõetud, tuleb kindlaks teha kas
 katlal on ette tulnud suuremaid rüütmu-
 latusi. Ka kontrollitakse, et katel priso-
 ajal ei lekki, nii et vesi ei saaks jooksma.
 Sellest võib õmblistest ja needest vett tühjendada.

Esikirjeldi kahast peet kangasvõidu laevades
 veenurveproov olema 1,5 korda kõõsurve
 pluss 3,5 cm². ^{Kõõsõidu laevades ettevõetav} ^{veenurve} ^{olema} veenurveproov on 1,5 korda ^{kõõsurve}
 suurem kui hoida tulevat vähemalt 10 mm-
 lat ilma et mingisugasi muudatuse märga-
 takse.

Klassifikatsioonile selts kirjutas ette iga sorti
 laevakatelid igaaastased järlevaatused kusjuu-
 res enam ulatuslikumad järlevaatused tehak-
 se iga nelja aasta järel.

Järlevaatusel peab kahe kogu ulatuse ja
 tahkumad armatuurid kahe väetud olema.

Reetud ja tuleproovid tulevad väga võtta
 ja lektorid ning tuleproovid hästi puhtaks
 pühkida. Katel peab ^{olema} ~~olema~~ puhtalt puhtaks ja
 võimalikult kuiv. Järlevaatus on puudulik,
 kui katla määrimine on suuremal või vähemal
 määral kaetud katlakivi ja õliga.

Vektoratlad jämedate vektorudega
 Zabcock - Wilcox (katil / poon 79, 80).
 Sedatiivse murekatilide on vektorid (torukrupp
 A poon 79) lamavad, kollekuga eallastu-
 poole. Toruoli otsid on eemaldatud vertikaal-
 raagumiskorpusest (B ja C). Need on val-
 mistatud ekkureeritud naadiplexi riba-
 dist ja küljed on laine kujuliselt painutatud
 (poon 81). Need saab puhastada iga
 toruotsa eseliva väikese pöördelungi kaudu
 (poon 80). Katla eselise raagumiskarbid
 on ühendatud mudakraapiga (A, 79), mis
 on varustatud alumise läbipuhuriga ja
 puhastamise avausega. Raagumiskarbid on
 ühendatud torupätkude kaudu aurukraapiga
 (B) mis on silindrikujuline ja eemaldatud
 otsadega. Katla normaalse veevõrgu juures
 liigutata veejood poole aurukraapini (poon 79).
 Katla raagumise raagumiskorpuse ülemise
 osasse on eemaldatud toruol (F, poon 79), mis
 juhib auru aurukollektoris (G) veevõrgu
 poole.
 Kütetalle asub otse torukrupi all ja

on püritud samotavõrdne. Rask fond
alatab üle kogu raia laiuse. Harilikult
on kalu ahjust ja nende all sama-
paga tuhakarbi ukse (põu 81). Ohk
tuleb suuremalt osalt tuhakarbi sisse-
laamapostist läbi reguleeritava siibri
(G, põu 79).

Raudhõlmedega
väljaspoolt on kätel kaetud ja isoleeritud.
Katla vahetuses üs- ja laagakügil on suured
luugid (põu 81), mille kaudu on võimalik
reguleerida ja väliskülgade juures
pääseda.

Põlemisgaasid lähevad kütetoldelt otse
üle. agra juhitakse raud- ja samot vahel-
se kaudu katla tagumise sisse (põu.
79) kus soojad-gaasid liiguvad ümber
katla ühe lõuade (A) ja sellejärel lähevad
edasi ümber ülemiste torustike (F) ja
lõpuks lähevad korrata kaudu. Vee-
torustik alu vesi hakkab tõusta ja aur-
mullikesed mis tunguvad ülespoole liig-
vad tagumisse reguleerimis- ja sealt edasi
aurukollektorisse. Pärast vabab endaga

kaasa vee, mis ülemistes torudes muutub
auruks ja tungib vastu raudsilpi, mis on
aurukollektori kaudu ruukaus eraldub.

Kui veetorudes aurukollektori eelast kestab,
asendub veetorudes olev vesi aurumise
kogumis karproks oleva veeaga. Vesi tuleb esi-
mestesse kogumiskarproksse aurukollektori
asalt läbi külmutite eriliselt tagasivoolu-
torude (H, 7/9) ja asalt läbi ülemiste
korujätkele.

(pöördeveetorudega,
Yarrow Katel (joon. 1 ja 82).

Ellas katlas on aurukollektorid (A ja 82)
asetatud pikisuunas. Aurukollektori alu-
nise, pakust raudlehest valmistatud, osasse
on paigutatud kaks veetorugruppi. Torude
alummised otsad on ühendatud veekollekto-
riga (U), mis on varustatud pääse- või
puhastuslanguga ja läbipuhastuslanguga (S).
Tulekolle on paigutatud veekollektooriga vahel-
le. Veekollektooriga ja alummised torustikud on
eaktsitud samolnõu määraga. Seegi kat-
la otsad, mis on ühendatud ja ühendatud raud-
lehest, on seepärast kaetud tulekollektori
kõrvaldiga

Elletsu on paratunud vateauk, nii et
saab jälgida tulipesa kegevast, ilma et
üks või avada alguks. Pestode alu-
ne kuhakast täidetakse raiungajal
veega mis kustutab kuhu ja hoiab tem-
peratuuri madalal, et restid ei sulaks.
Tulipesast kinnuvad suitsugaasid läbi
mõlemal küljel olevate veetoru gruppide
väga soolevõttud raudlühist silindrikuju-
lise suitsuvarpi ja sealt edasi koridasse.
Suitsuvarp on kuukõrgel varustatud, mille
kaudu saab veetorusid kühmast puhastada.
Kuna mõnemat koridat saavad väga
kuiwasti aliskuumutatud, tekib neis elav
auru liikumine. Vesi tungib veekollektooris ühes
auruga aluspole ja sellestki tekib väli-
mistes külmaosades korridorides (laganvaalu-
terud) veelikummine aurukollektooriga alla-
poole (nooled näitavad veelikumist joon 82).
Et niisugune veetsirkulatsioon võiks toimu-
da, tuleb vesi aurukollektooris alati hoida
nii kõrge, et see ulatub hästi üle veeto-
ruole.

Veeboru kateldel karakteristika.

11/19

Veeboru kateldel võrreldes kullitoru kateldega on mitmeid paremusi. Need on kergemad, osalt kaalu tõttu ja osalt sellepärast et need mahutavad hulga väiksema vee hulga (umbes $\frac{1}{6}$ harilikku laevakatla vee kogust). Need taluvad kergemat forsseermist ja kiireid surve- ja temperatuuri muutusi, ilma et lohkuvad kokku. Osalt on see tingitud turvast veeboru katelitest mis hoiab ühtlase temperatuuri katla üheskordse osades osalt tema elastsuse konstruktsiooni tõttu. Siin tähtsust saab väga lühikesel ajal (1-2 tundi) läbi viia. See tähendab sellest et aruult väikesel vee kogul on tarvis vähe reemispunkti, ja et katel peab vastu suurele temperatuurilõusule.

Veeboru kateldel halvad omadused on. Torud mis on kulepesa läheduses on mõjutatavad otsesest ruumusest ja muutuvad kähguvaks, kui torude ruumuses leidub katlakivi. Ka on torude otses-

muse puhastamine halva juurdeprääsin-
tõtu raskendatud. Sellepärast tuleb
võimalikult ära hoida katlaeri tekke-
mist.

Veetorukastlad tulevad toota mageda
veega, suuistat distilleeritud veest. Seetõtt
võib aruvalt hädakorral kasutada,
see põhjustab torude kiire ummistumise.
Kui toru hakkab hakkima tuleb kohe
katel kustutada ja tühjendada enne kui
katelst toru läheb sulada või vahetada.

Durumum on väike silletõttu ca veepool
väike. Veelulga väike suuremõõne või
vähenemine katlas põhjustab sellepärast
suurt veepõõna muudumist. Silletõttu
tuleb hea suurema hoolga valvata.

Kiire veekeemine mõjutab et paigu vett
tuleb auruga kaasa aururuumis.

Durumumid maht on üldiselt väike, et
vesi saaks aurust eraldatud, enne
kui aur võtab selle kaasa aurutoris-
trikk. Sellepärast tuleb eraldi asse-
soadid kasutada, et aur muutuks

Küllalolevalt kuivaks.

Õliküti.

Süüpuures kasutatakse too- ja jääküti-
sid. Kergemaid õlisid ei saa kasutada
nende tulestlikkuse tõttu. Õli põmbatakse
lõhi pihustaja, mis on asetatud küti-
ole ette selliselt ehitatud pihustaja kran-
tarni seadmesse (põrk 83). Varem pum-
piti õli sisse auru- või õhusurvega. Mõn-
maid süsteeme kasutatakse sõjalavade
suiid ei kasutata enam kaubalaevades.
Esimene süsteem põhjustab suure väikse
auru kulud, viimane küb vajalikuks õhu-
compressori installatsioonide.

Uuem harilikum süsteem seisab selles,
et õli surutakse survetumbara lõhi pi-
hustaja. Pihustaja peab olema nii sea-
duki et see loob õli sisse külge ja
samal ajal suurendab selle väga suure
õlitiheduse. Täiesti pole võimalik saada
täielikku põlemist. Pihustaja suudmes
saab õli pöörleva liikumise /harilikult
sellelähil, et see voolab ümber kruvialumega

spindli, a, jian 84). Kui oli ^{väga} püskab 152
 lihtselt see kaonusekujuliselt rase
 külge. Selle tõttu pauneh leek üli leek-
 toru kogu laiuse. Seda põlemisprotsessi
 saab põlvada läbi vaateaukude. Ümber
 pihustaja tungib ähkrisse ja saab üles-
 seaditud juhtplakistest pöördleva liikumise.
 Sellega saavutakse täiuslik õhu
 ja kütise segu ja selle tagajärjel saavu-
 takse head põlemist. Eriti ^{kuu} põlemis-
 korvis mõned ähkrad saab ette saajeno/atud.
 Oliküte katlad varustatakse sellepõhise
 tihti kunstliku bombuse ja õhuelsa-
 jeno/ajaga.

Küteli saab alal hoida põhjatanurdes
 või erilistes küljetanurdes, mis on ehitatud
 säepunkti kohale. Need tanurad peavad
 olema kogu aeg ehitatud ja ^{on} jaksatud
 leksu mis plaadidega, mis takistavad
 õli kogu aeg liikumist laeva kiskumisel.
 Kõik liikumised (võetavad, rööplised
 õmbused, jne) peavad olema heelsalt
 tehtud. Oli tungib kergemini läbi õmb-
 luste

Kui vüi. Oli tankerohist pumbatakse eli
vähise tankpumbaga kõrgusse asetatud
separerimisutankrohisse. Lähi tankis ole-
vale korvispraaalide puhitakse aur, mis
eli üles soojendab kuni 70° . Oli mahtub
mis hästi vedelaks ja vesi noma kõvad omus-
tusedad langetavad põhja. Siit eraldakse
need kühjindamisega. Separerimise-
tankist joakseb eli läbi ätfilteri surve-
pumbani, mis pümpab eli edasi läbi
eelsuajendaja (auruga suajendata) ja veel
ühelt ätfilterist puhustajani.

Survepump on varustatud ähukupõega,
mis ähustab survet ja sellelõtu veelas
eli puhustajast ühesuuse sarvega. Puhus-
taja nime hoitakse 2-5 kg cm².

Oli katla tegevusesse asetamisel, kui au-
ru liiki, edutatakse rõõpump, mil-
lega pumbatakse läbi erilise eelsuajendaja
puhustajasse.

Haadamine.

Polemisidüürit reguleeritakse sellega,
et antakse puhustajapumbale tarvis -

minevat kiirust ja ka põhustaja sulge-
mise läbi, juhul, kui rga küljelle on
mitu põhustajat. Tõmbust ja põhustaja-
pumpa reguleeritakse nii et leek oleks
põhustaja läheduses intensiivne ja saap-
mal latipaistev. Põlemine on mis-
siooniga täiesti ja suitsuta. Kui
leek on punakas on õhupuudelisammne
või õhu ja õli segunemine puudulik.
Põlemine on mispuudulik ja leek vool
suured suitsumassid.

Õli puhastamises ette nähtud seadised,
separatsioonitankid ja õlifiltrid kuli-
vad hästi korras hoida. Muudu võib
juhtuda rütmise takistusi. Kui õli
sisaldab palju vett ja suurem hulk
vett jääb põhustajani, võib leek isegi
 kustuda.

Õli kütet katlad on kerged haldada. Kui
õli ja õhupuudelused on hästi väga regu-
leeritud, on aegumist kütet jätkada et
mõneminutilise takistusi ei esine, ka tuleb
jätkata veevõtu. Töö ei ole võrreldav

pingutustega mis tulevad ette sageda
kütmisel. Seeja võib alla vähem
kütipärel.

Kui aurutamisnõu püüris tekitab muuda-
tusi on seega võimalik silmapilkselt
reguleerida põlemisvõimsuses vajalike
muudatustega.

Kütetüüpid saab paigutada ruumidesse mida
muredu kasutatakse eeli ballastina. Kuna
ei ole vaja sümpunkteid, võib enam kaupa
laevale võtta. Ka võib kauba kaal alla
püüret, sest. Õli on hulga suurema soo-
jusvõimega kui kivisüsi (35-50%),
järjekindlalt on vajalike kütuse kaal väik-
sem. Kütelaone pardale võtmise tõttu
külmumise ja kergemuse, vaja on ainult
vaatamisel ühendada õlitankidega.

Uks õlitamisnõu püüris on tühine tule-
ahelavõrgus ehk: raske laadida ei süti
tergest. Niipea aga kui õli on küllaldas-
selt üheskojundatud, võib ka aurustuda,
nii et võib tekkida plahvatus oht.

Seega, võib suuri kütelaone eadust tek-

roka hõõruse läbi, kurgi augud võivad
alla väikesed. Tähtis pole võimalik nende
tohendamiseks juurele pääseda kuna kui
laev on küllalt laskunud või isegi pragu-
tatud olles.

- 1) Miks tulevad katla veenäitajaklaasid läbi puhuda ja kuidas seda tehakse?
- 2) Missugane manomeeter on laivas eelistatavam?
- 3) Kui kõrge veesammmas vastab ühe atmosfäärile?
- 4) Miks võetakse ette ventiliide tasakaalustamist?
- 5) Kui auruventili surve on 1766,5 kg ja vastavaaalu kolvi diameeter on $150 \frac{m}{m}$, kui suur siis peab olema aurusurve, mis suudaks ventili tasakaalustada?
- 6) Milleks ja kuidas kasutatakse lakmus paberit?
- 7) Kui peauruventil läheb mis tülis ette võtta ja kuidas hõltab olgumissuadid?
- 8) Kuidas saadaakse peamassina tavalis kuiva auru?
- 9) Miks kasutatakse katla põlmsid lähipuhumist?
- 10) Miks ja kuidas tsirkuleeritakse katelt?
- 11) Millest koosneb kviisur?

- 12) Missugune rõrsusi on parem laevakatelis kasutamiseks?
- 13) Millist on tingitud rõrsae iseloomine?
- 14) Missugused on puuduliku põlemise põhused?
- 15) Kui peab peab olema rõrsae rõht et saada täiuslikku põlemist?
- 16) Kuidas tekib katla afus loomuliku põmbus?
- 17) Kui palju rõrsust põletatakse loomuliku ja kunstliku põmbusega ühe ruutmeetri restipinnal?
- 18) Missugused head omadused on kunstlikul põmbusel?
- 19) Miks pole soovitatav Lorta katelt mereveega?
- 20) Kuidas hõõtab soolsuse mõist?
- 21) Missugune peab olema vee temperatuur et saada õrgid vee soolsuse andmeid?
- 22) Mis põhjused hakkab katla vesi keema ja mis on selle tagajärjed?

- 23/ Kui palju on õliroht halvema
katlakiviist soojuse edasikandmisel?
- 24/ Kujeldage jään. 70 järve missugune
katlaosa annab kõrge inami soojust
-ale katla vule! ~~1~~
- 25/ Kui kaua võtab aega silinderkatla
aurualla täitmine?
- 26/ Miks on vahet raske aurust saada?
- 27/ Kuidas väldeldakse katla kere
välismiste kui ka sisemiste soojus-
miste vastu?
- 28/ Kuidas sulatakse kerrivaid tule-
torusid?
- 29/ Kuidas vahetatakse katla
tuletorusid?
- 30/ Kui katla töö surve on 10 kg kui
suur mis peab olema külma ve
põraka surve?
- 31/ Missugused on veetorukatla head
omadused?
- 32/ Mis vahel on Babcock - Wilcox'i katla
ja Yarrow'i katla vahel?

- 33/ Missused on vectoriooa katta
halvdol emadused?
- 34/ Kuidas kestel ära eistmine?
- 35/ Missused on äikele halvad
emadused?
- 36/ Missused on äikele head
emadused?
- 37/ Kirjeldas Howdeni tõmbust.
- 38/ Mis on katta tsennide ülesanne?
- 39/ Kuidas puhastatakse katta ahjusid
sõrda ajal?
- 40/ Kirjeldas katta puhastamise eeltingid.